

EN

Using the brush head

For more information about using the brush head with VisaPure, read the user manual of VisaPure or visit www.philips.com/support.

Replacement

For optimal results, we recommend replacing the brush head of your Philips VisaPure at least every 3 months. The exfoliation brush head should be replaced every 6 months.

Buying brush heads

Replacement brush heads are available from our website www.shop.philips.com/service or from the shop where you purchased your Philips VisaPure.

SL

Uporaba glave ščetke

Več informacij o uporabi glave ščetke z aparatom VisaPure preberite v uporabniškem priročniku aparata VisaPure ali obiščite spletno stran www.philips.com/support.

Zamenjava

Za optimalne rezultate vam priporočamo, da glavo ščetke aparata Philips VisaPure zamenjate vsaj vsake 3 mesece. Glavo ščetke za piling morate zamenjati vsakih 6 mesecev.

Nakup glave ščetke

Nadomestne glave ščetk so vam na voljo v trgovini, v kateri ste kupili aparat Philips VisaPure.

SK

Používanie kefkového nástavca

Ďalšie informácie o používaní kefkového nástavca so zariadením VisaPure nájdete v používateľskej príručke zariadenia VisaPure alebo na webovej stránke www.philips.com/support.

Výmena

Pre optimálne výsledky odporúčame vymeniť kefkový nástavec zariadenia Philips VisaPure aspoň raz za 3 mesiace. Peelingový kefkový nástavec by ste mali vymieňať každých 6 mesiacov.

Kúpa kefkových nástavcov

Náhradné kefkové nástavce sú k dispozícii na našej webovej stránke www.shop.philips.com/service alebo v predajni, v ktorej ste zakúpili zariadenie Philips VisaPure.


1 Daily cleansing / Dnevno čistenje / Každodenné čistenie pokožky




Normal brush head (SC5990)
Običajna glava ščetke (SC5990)
Kefkový nástavec na normálnu pokožku (SC5990)



Sensitive brush head (SC5991)
Občutljiva glava ščetke (SC5991)
Kefkový nástavec na citlivú pokožku (SC5991)




Extra sensitive brush head (SC5993)
Zelo občutljiva glava ščetke (SC5993)
Kefkový nástavec na mimoriadne citlivú pokožku (SC5993)



Anti-blemish brush head (SC5994)
Glava ščetke proti madežem (SC5994)
Kefkový nástavec proti nedokonalostiam (SC5994)

2 Special needs and care / Posebne potrebe in nega / Osobitné potreby a starostlivosť




Deep pore brush head (SC5996)
Glava ščetke za globinsko čiščenje por (SC5996)
Kefkový nástavec na hlbkové čistenie pórov (SC5996)



Exfoliation brush head (SC5992)
Piling glava ščetke (SC5992)
Peelingový kefkový nástavec (SC5992)

3 Weekly exfoliation / Tedenski piling / Týždenný peeling



www.philips.com



4222.100.1753.2 (05/15)

Replacement brush heads
Nadomestne glave ščetk
Vymeniteľné kefkové nástavce



	Brushhead type	Normal (SC5990)	Sensitive (SC5991)	Extra Sensitive (SC5993)	Anti-blemish (SC5994)	Deep Pore Cleansing (SC5996)	Exfoliation (SC5992)
EN	Intended use	Daily cleansing	Gentle daily cleansing	Extra gentle daily cleansing	Effective and gentle daily cleansing	Daily deep pore cleansing to help reduce blackheads	Weekly exfoliation to remove dead skin cells *
	Skin type	Normal skin, combination skin, oily skin	Sensitive skin	Extra sensitive skin or dry skin	For acne prone skin	All skin types	All skin types
	Replacement	After 3 months	After 3 months	After 3 months	After 3 months	After 3 months	After 6 months

*Only use this brush head with your daily cleanser; not with an exfoliation product.

	Vrsta glave ščetke	Običajni (SC5990)	Sensitive (SC5991)	Zelo občutljivo (SC5993)	Predchádza začervenanju (SC5994)	Globoko čiščenje por (SC5996)	Piling (SC5992)
SL	Namen uporabe	Dnevno čiščenje	Nežno dnevno čiščenje	Zelo nežno dnevno čiščenje	Efektivno a jemno vsakodnevno čiščenje kože	Dnevno globoko čiščenje por za odstranjevanje ogrev	Tedenski piling za odstranjevanje odmrlih kožnih celic*
	Tip kože	Običajna koža, mešana koža, mastna koža	Občutljiva koža	Zelo občutljiva koža ali suha koža	Na pokožku náchylnú na akné	Vse vrste kože	Vse vrste kože
	Priporočena zamenjava	Po 3 mesecih	Po 3 mesecih	Po 3 mesecih	po 3 mesiacoch	Po 3 mesecih	Po 6 mesecih

* To glavo ščetke uporabljajte samo z dnevним sredstvom za čiščenje; ne s sredstvom za piling.

	Kefkový nástavec typu	Normálny (SC5990)	Jemný (SC5991)	Veľmi jemný (SC5993)	Proti nedokonalostiam (SC5994)	Hĺbkové čistenie pórov (SC5996)	Peeling (SC5992)
SK	Určené použitie	Každodenné čistenie pokožky	Jemné každodenné čistenie pokožky	Veľmi jemné každodenné čistenie pokožky	Efektivno a jemno vsakodnevno čistenie	Každodenné hĺbkové čistenie pomáha zabrániť upchávaniu pórov	Týždenný peeling pre odstránenie odumretých kožných buniek*
	Typ pokožky	Normálna pokožka, zmiešaná pokožka, mastná pokožka	Citlivá pokožka	Veľmi citlivá pokožka alebo suchá pokožka	Pre pokožku so sklonom k akné	Všetky typy pokožky	Všetky typy pokožky
	Výmena	Po 3 mesiacoch	Po 3 mesiacoch	Po 3 mesiacoch	Po 3 mesiacoch	Po 3 mesiacoch	Po 6 mesiacoch

*Kefkový nástavec používajte len s každodenným čistiacim prípravkom. Nepoužívajte peelingový prípravok.