

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4996/22



HU **Felhasználói kézikönyv**

PHILIPS



Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket víz közelében.
 - Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
 - **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- 
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyat a levegőrácsokba.
 - Soha ne fedje le a levegő bemeneti rácsot.
 - Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
 - Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
 - Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
 - Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
 - Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
 - Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
 - Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré.

- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Továbbá, a biztonságos működtetés érdekében azt javasoljuk, hogy építtessen be a fürdőszobát (vizes helyiségeket) ellátó áramkörbe egy max. 30 mA-es áramvédő kapcsolót. További tanácsot szakembertől kaphat.
- Túlhevülés esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból, és néhány percre hagyja hűlni. Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze a szellőzőrácsot, hogy haj, szősz stb. nem akadályozza-e a levegő áramlását.

Zajsztint: $L_c = 85 \text{ dB [A]}$

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárulhat környezete védelméhez.



2 Hajszárítás

1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.

- A precíz hajszárítás érdekében csatlakoztassa a keskeny fűvócsövet (②) a hajszárítóra (③).

- A dúsító diffúzor (①) csatlakoztatása a hajszárítóra (③) megnöveli a haj mennyiségét, lenyűgözően hullámossá téve azt.
 - Leszerelés: húzza le a tartozékot a hajszárítóról.
- 2 Állítsa a légáramkapcsolót (⑥) az **I** állásba a gyenge légáram érdekében rövid haj szárításához vagy formázáshoz, vagy a **II** fokozatba a gyors szárításhoz való erős légáramhoz.
- Az ionos funkció a légáram kiválasztását követően kapcsolódik be, és az ionjelző fény (⑧) világítani kezd. Az ionizáló funkció további csillogást ad, és kisimítja a haját.
 - ↳ Bekapcsolt funkció mellett esetleg jellegzetes szag érezhető. Ez a szag teljesen normális jelenség, a termelődő ionok okozzák.
- 3 A hőmérsékletkapcsolót (⑦) állítsa ☞ helyzetbe a forró légáramhoz, ☜ helyzetbe a meleg légáramhoz vagy ● helyzetbe a hideg légáramhoz. A frizura rögzítéséhez szükséges hideg légáramhoz nyomja meg a hideglevegő fokozat gombot (⑤).
- **A dúsító diffúzorral:** A készüléket körkörösén mozgatva fésülje a haját, hogy az a hajgyökereknél is dús legyen.
 - ↳ Hosszú hajnál a dúsító diffúzorral igazíthatja a hajtincseit, vagy lefelé fésülheti a diffúzor tuskéivel.
 - ↳ Göndör vagy hullámos haj esetében a frizura rögzítéséhez a dúsító diffúzort tartsa a fejétől 10-15 centiméteres távolságra, és hagyja fokozatosan száradni a haját.

A használatot követően:

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- 2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
- 3 A hajsálak és a por eltávolításához nyissa ki a szellőzőrácsot (④).
- 4 A készüléket egy nedves ruhával tisztítsa.
- 5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az akasztóhurokra (⑨) függesztve is tárolható.

3 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21221



100% recycled paper
100% papier recyclé