

在以下网站注册并获得支持
www.philips.com.cn/welcome




HPS940


快速入门指南

PHILIPS


 www.philips.com/Procareaautocurler



使用发量选取附件，取一缕宽约
2 - 3 厘米的头发。



垂直握住产品，使产品正面朝向
头部。



将所选发缕旋转一圈，使其容易
进入卷发室的开口，然后沿着开
口的轮廓将头发放入卷发室。




© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利

3140 035 40792




4



将发绺由产品背部开口处放入卷发室。


5



长按卷发按钮 。这缕头发将自动卷入卷发室。


6

哔...哔...哔...



卷发时，每隔一定时间便会听到哔哔声。请勿松开卷发按钮，直至听到“咔哒”声。

7



将手指从卷发按钮上移开，然后慢慢移开卷发器，使头发从卷发室中释放出来。