

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Hairdryer

HP4867/00




---

IT      Manuale utente

---

# PHILIPS



Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle griglie di aerazione.
- Non bloccare mai le griglie di aerazione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.



- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Questo dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.
- Se l'apparecchio si surriscalda, si spegne automaticamente. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di accendere nuovamente l'apparecchio, controllare che le griglie non siano ostruite da lanugine, capelli, ecc...

---

## Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

---

## Ambiente

Non smaltire l'apparecchio tra i rifiuti domestici; consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato. In questo modo è possibile tutelare l'ambiente.



## 2 Asciugatura dei capelli

- 1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
- Per una perfetta asciugatura, collegare il concentratore (①) all'asciugacapelli (③). Per rimuovere il concentratore, estrarlo dall'asciugacapelli.
  - Per lisciare i capelli mentre vengono asciugati, collegare l'accessorio lisciante (②) all'asciugacapelli (③).

- ↳ Per scollegarlo, premere contemporaneamente entrambi i pulsanti di sgancio (4) ed estrarre l'accessorio dall'asciugacapelli.
- 2 Regolare l'interruttore del flusso d'aria (7) su **I** per un flusso d'aria e un'acconciatura delicati o su **II** per un flusso d'aria potente e un'asciugatura veloce.
- La funzione di ionizzazione si attiva quando viene selezionato un flusso d'aria. Questa funzione dona ulteriore lucentezza ai capelli e riduce l'effetto crespo.
- ↳ Quando la funzione è attiva, si può avvertire un odore particolare. Questo fenomeno è normale ed è causato dalla generazione di ioni.
- 3 Regolare l'interruttore della temperatura (8) su ☺ per un flusso d'aria calda, su ☹ per l'aria tiepida o su ● per l'aria fredda. Premere il pulsante per il getto d'aria fredda (9) per fissare la piega.

### con l'accessorio lisciante

**Nota:** per una manutenzione ottimale, quando l'accessorio lisciante è inserito la temperatura dell'asciugacapelli è limitata.

- 1 Pettinare i capelli e prendere una ciocca per lisciarla.
  - 2 Appoggiare le estremità dell'accessorio lisciante sulla cute, inserendo il pettine alla base di una ciocca di capelli.
  - 3 Far scorrere l'accessorio verso il basso lungo la ciocca.  
**Nota:** quando si fa scorrere l'accessorio lungo una ciocca di capelli, tenerla sempre ferma all'estremità.
- ↳ La testina rotante guida in modo ottimale i capelli lungo la piastra.  
↳ La zona imbottita nella parte superiore dell'accessorio lisciante lucida i capelli dopo che sono stati lisciati dal pettine.
- 4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 con altre ciocche di capelli fino a lisciare e asciugare tutta la capigliatura.

### Dopo l'uso

- 1 Spegnerlo e staccare la spina.
- 2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
- 3 Estrarre la griglia di ingresso dell'aria (5) dall'apparecchio per rimuovere capelli e polvere.
- 4 Pulire l'apparecchio con un panno umido.

- 5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre l'apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l'apposito anello (6).

## 3 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo [www.philips.com](http://www.philips.com) oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009  
3140 035 20711



100% recycled paper  
100% papier recyclé