

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Hairdryer

HP8101

HP8100




---

ES      Manual del usuario

---

# PHILIPS



Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Antes de usar la unidad, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas.

- **ADVERTENCIA:** No utilice esta unidad cerca del agua.
- Si utiliza el artefacto en el baño, desenchúfelo después de usarlo. Aunque esté apagado, la proximidad de agua representa un riesgo.
- **ADVERTENCIA:** No utilice la unidad cerca de bañeras, duchas, lavamanos u otros recipientes que contengan agua.
- Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos en las rejillas de ventilación.
- No obstruya nunca las rejillas de ventilación.
- Antes de enchufar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el producto se corresponda con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice esta unidad para fines diferentes a los que se describen en el presente manual.
- No utilice la unidad sobre cabello artificial.
- Nunca deje la unidad sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el artefacto después de usarlo.
- No utilice nunca accesorios ni piezas que Philips no recomiende específicamente o de otros fabricantes. Si utiliza otras piezas o accesorios, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del artefacto.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, un centro de servicio autorizado por Philips u otras personas autorizadas para evitar riesgos.



- Este artefacto no debe ser utilizado por personas con capacidad física, mental o sensorial reducida (adultos o niños) o sin los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este artefacto.
- Como protección adicional, sugerimos instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) en el circuito eléctrico del baño. Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda los 30 mA. Consulte a su electricista.
- Si la unidad se calienta en exceso, se apagará automáticamente. Desenchufe el artefacto y déjelo enfriar durante unos minutos. Antes de encenderlo nuevamente, verifique que las rejillas no estén obstruidas con pelusas, pelos, etc.

---

## Campos electromagnéticos (CEM)

Este artefacto cumple con todos los estándares de campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, puede usarse de forma segura de conformidad con los fundamentos científicos disponibles en la actualidad.

---

## Medioambiental

Cuando finalice la vida útil del aparato, no lo deseché junto con los residuos normales del hogar. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.



## 2 Seque su cabello.

1 Enchufe la unidad en una toma de corriente.

- Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora (②) en el secador (③).
- Para quitar la boquilla concentradora del secador, tire de ella.


- 2 Ajuste el control de temperatura (①) en la posición **II** para obtener un flujo de aire más fuerte y caliente y secar el pelo con más rapidez, o bien en la posición **I** para obtener un flujo de aire suave y secar y dar forma al pelo corto.

#### **Después de usar:**

- 1 Apague la unidad y desenchúfela.
- 2 Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3 Limpie la unidad con un paño húmedo.
- 4 Guárdela en un lugar seco, seguro y sin polvo. Para guardarla, también puede colgarla del anillo (④).

## **3 Garantía y servicio técnico**

Si desea obtener más información o si tiene algún problema, visite el sitio web de Philips en [www.philips.com](http://www.philips.com) o comuníquese con el servicio de atención al cliente de Philips de su país (el número de teléfono aparece en el folleto de la garantía). Si no existe un servicio de atención al cliente en su país, diríjase al distribuidor de Philips local.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21201



100% recycled paper  
100% papier recyclé