



Philips EasySpeed Stoomstrijkijzer

35 g/min. stoom; stoomstoot van
120 g

Keramische zoolplaat
Automatische uitschakeling +
antikalk
2300 watt

GC2048/30

Snel, van begin tot eind

5 manieren om sneller te strijken

Met het EasySpeed Plus-strijkijzer kunt u het strijken versnellen dankzij de Triple Precision-voorkant, gelijkmatige warmteverspreiding over de zoolplaat, continue stoom, stoomstoten en een hoog vermogen.

Comfortabel strijken

- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
- Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid
- Gelijkmatige stoomverdeling voor efficiënt strijken

Veilig strijken

- Robuuste hielsteun voor verbeterde stabiliteit
- Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt

Langere levensduur

- Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen

Easily removes creases

- Vermogen tot 2300 W voor constant hoge stoomproductie
- Stoomstoot tot 120 g
- Continue stoomproductie tot 35 g/min
- Keramische zoolplaat voor betere glijprestaties
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

PHILIPS

Stoomstrijkijzer

35 g/min. stoom; stoomstoot van 120 g Keramische zoolplaat, Automatische uitschakeling + antikalk, 2300 watt

Kenmerken

Vermogen tot 2300 W



Vermogen tot 2300 W voor constant hoge stoomproductie.

Keramische zoolplaat



Keramische zoolplaat is krasbestendig, glijdt soepel en is gemakkelijk schoon te maken.

Stoomstoot



Met de stoomstoot van 120 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Verticale stoom



Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

Stoomproductie tot 35 g/min



Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Calc-Clean-schuif



Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met gewoon kraanwater. Met de Calc-Clean-schuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag

GC2048/30

uit uw strijkijzer. Om het Philips-stoomstrijkijzer in optimale conditie te houden, gebruikt u deze functie eens per maand wanneer u gewoon kraanwater gebruikt.

Automatische uitschakeling



Het strijkijzer wordt automatisch uitgeschakeld als u het even niet gebruikt. Als u het apparaat op de steun van de onderkant hebt geplaatst, wordt het na 8 minuten uitgeschakeld. Als u het op de zoolplaat of op de zijkant hebt geplaatst, wordt het al na 30 seconden uitgeschakeld.

Robuuste hielsteun

Dit strijkijzer heeft een speciaal ontworpen extra grote hielsteun die extra stabiliteit biedt als het strijkijzer in verticale positie staat.

Drip Stop-systeem



Dankzij het Drip Stop-systeem kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Stoomstrijkijzer

35 g/min. stoom; stoomstoot van 120 g Keramische zoolplaat, Automatische uitschakeling + antikalk, 2300 watt

GC2048/30

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Zelfreiniging

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 270 ml
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Druppelstop
- Voor moeilijk bereikbare plekken: Triple Precision-voorkant

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: Keramische zoolplaat
- Continue stoomproductie: 35 g/min
- Vermogen: 2300 W
- Stoomproductie
- Spray
- Stoomstoot: 120 g
- Verticaal stomen



Publicatiedatum
2023-08-25

Versie: 1.0.2

EAN: 87 10103 64832 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com