



Schneideeinheit

- Edelstahl

CP0409

Teil Ihres Haarschneiders

Die abgerundeten Spitzen beugen Hautirritationen vor, während die ultrascharfen Klingen eine erstklassige Schneideleistung bieten.

Produktübersicht

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Ersatzteil

Eignet sich für die
Produkttypen: HC7460/15
HC7462/15
HC9450/13
HC9450/15

Eignet sich für die
Produkttypen:

HC9490/13
HC9490/15
HC3400
HC3410
HC3420

PHILIPS

Eignet sich für den
Produkttyp

HC3422
HC5410
HC5440
HC5442
HC5450
HC7450
HC7452
HC3400/13
HC3400/15
HC3410/13
HC3418/15
HC3420/80
HC3420/83

HC5410/83
HC5438/15
HC5440/15
HC5440/80
HC5440/83
HC5440/85
HC5450/15
HC5450/83
HC5450/90
HC7450/16



Ausstellungsdatum
2022, Februar 27

Version: 3.0.2
EAN: 08710103796510

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com