

Robuste Tasche



CP1561

Eine Tasche zur sicheren Aufbewahrung Ihres Multigroom.

Mit dieser Kunststofftasche können Sie Ihren Rasierer und Zubehörteile aufbewahren. Außerdem ist sie ideal, wenn Sie Ihren Multigroom auf Reisen mitnehmen möchten.

Produktübersicht

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

PHILIPS

Multigroom 7000

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Ersatzteil

Für die Pflege

MG7710
MG7715
MG7720
MG7730

MG7770
MG7785
MG7790



Ausstellungsdatum
2022, Februar 27

Version: 1.1.1
EAN:

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com