PHILIPS

AVENT

SCD501
SCD502
SCD503

Manual do utilizador

Índice

Introdução **4**

Importante **4**

Descrição do produto **7**

Preparar para a utilização **8**
- Unidade do bebé 8
- Unidade dos pais 8

Utilizar o intercomunicador para bebé **9**
- Colocação do intercomunicador para bebé 9
- Ligar a unidade dos pais e a unidade do bebé 10

Funções **11**
- Modo Eco inteligente 11
- Unidade do bebé 11
- Unidade dos pais 12

Limpeza e manutenção **13**

Arrumação **13**

Encomendar acessórios **13**

Garantia e assistência **13**

Meio ambiente **13**

Perguntas mais frequentes **14**


A
1
2
3
4
link
7
6
PHILIPS
AVENT
5
8
9
10


B
1
PHILIPS
AVENT
2
3
4
5

1 Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips AVENT! Para usufruir de todas as vantagens da assistência da Philips AVENT, registe o seu produto em **www.philips.com/welcome**. Leia este manual do utilizador cuidadosamente.

2 Importante

Perigo

- Nunca mergulhe qualquer parte do intercomunicador para bebé em água ou noutro líquido. Não o coloque num local onde água ou outro líquido possa pingar ou ser salpicada sobre este. Não o utilize em locais húmidos ou próximos de água.
- Nunca coloque nada sobre o intercomunicador para bebé nem o cubra. Não bloqueie nenhuma das aberturas de ventilação.
- Os cabos representam um perigo potencial de estrangulamento. Mantenha os cabos fora do alcance das crianças (a mais de 1 metro de distância). Nunca coloque a unidade do bebé dentro da cama nem do parque do bebé.



Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada nos adaptadores da unidade do bebé e da unidade dos pais corresponde à voltagem eléctrica local.
- Utilize apenas um adaptador recomendado pela Philips (modelo S003Axy0600050, em que "xy" corresponde a TV ou TB, dependendo do tipo de ficha).
  Classificação do adaptador: entrada 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,15 A; saída: 6,0 V ⎓ 0,5 A, 3 W. Eficiência média no estado ativo: 74,38%. Consumo de energia sem carga (W): 0,1 W NÍVEL VI
- Consumo de energia no modo desligado: Unidade do bebé: < 0,3 W. Unidade dos pais: < 0,3 W (< 1 min).
- Não modifique e/ou corte e/ou altere nenhuma peça do adaptador, pois isto cria uma situação de perigo.

- Não utilize o intercomunicador para bebé se o adaptador da unidade do bebé ou dos pais estiver danificado. Contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips.
- Não desparafuse o painel posterior da unidade do bebé para evitar um choque eléctrico.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança. As crianças não podem brincar com o aparelho.

Cuidado

- Este intercomunicador para bebé é um equipamento auxiliar. Não o utilize como um substituto para a supervisão adulta responsável e adequada.
- Utilize o aparelho a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C. Armazene o aparelho a uma temperatura entre -25 °C e 70 °C.
- Não exponha as unidades a temperaturas extremas (frio ou calor) nem à luz solar directa. Não coloque as unidades perto de uma fonte de calor.
- Nunca cubra a unidade do bebé nem a unidade dos pais (por exemplo, com uma toalha ou cobertor).
- Coloque sempre pilhas do tipo correcto na unidade dos pais (consulte "Colocação das pilhas" no capítulo "Preparar para a utilização").
- Se colocar a unidade dos pais ou a unidade do bebé próxima de um transmissor ou outro aparelho DECT (por exemplo um telefone DECT ou um router sem fios para a Internet), poderá perder a ligação. Afaste a unidade do bebé ou a unidade dos pais de outros aparelhos sem fios, até a ligação ser reposta.
- Telemóveis ligados na proximidade do intercomunicador para bebé podem causar interferências com o intercomunicador para bebé.
- No caso de equipamento elétrico, o transformador deve ser instalado perto do equipamento e facilmente acessível.

Informações importantes sobre pilhas

- Coloque sempre as pilhas do tipo correcto na unidade dos pais para evitar o risco de explosão.
- A unidade dos pais possui tem uma função de carregamento. Se utilizar pilhas recarregáveis na unidade dos pais, recarregue-as num carregador de pilhas.
- Certifique-se de que tem as mãos secas quando coloca ou substitui as pilhas.
- Para evitar derrames, danos ou explosão de pilhas:
  1 Não exponha o aparelho a temperaturas superiores a 40 °C. As pilhas podem explodir se expostas a luz do sol, fogo ou altas temperaturas.
  2 Não carregue excessivamente, cause curto-circuitos, inverta a corrente ou danifique as pilhas.
  3 Retire as pilhas da unidade dos pais, se não pretender utilizar o aparelho durante um mês ou mais.
  4 Não deixe pilhas gastas na unidade dos pais.
- Elimine as pilhas não recarregáveis e recarregáveis de forma adequada (consulte o capítulo “Ambiente”).
- Para proteger a sua pele, utilize luvas de protecção quando manusear pilhas danificadas ou a derramar.
- Para ter uma autonomia sem fios de até 24 horas, coloque pilhas com uma capacidade de 1500 mAh ou mais na unidade dos pais.

Conformidade com as normas

- Este aparelho cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.
- Este aparelho cumpre os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.



- A Philips Consumer Lifestyle, Tussendiepen 4, Drachten, Países Baixos declara, através deste documento, que este intercomunicador para bebé está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/UE (DECT: banda de frequências 1880-1900 MHz, potência máxima de radiofrequências: 250 mW). Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE online em **www.philips.com/support**.

3 Descrição do produto

A Unidade dos pais

1 Luzes do nível de som
2 Botão ligar/desligar ⏻
3 Botão de volume -
4 Luz "link" (ligação)
5 Tomada para ficha do transformador pequena
6 Luz das pilhas
7 Botão de volume +
8 Botão de libertação da tampa do compartimento das pilhas
9 Tampa do compartimento da pilha
10 Transformador

B Unidade do bebé

1 Botão da luz de presença
2 Botão ligar/desligar ⏻
3 Luz de alimentação
4 Cabo de alimentação fixo
5 Transformador

4 Preparar para a utilização

Unidade do bebé

A unidade do bebé funciona ligada à corrente eléctrica e tem um cabo de alimentação fixo.

1. Coloque o adaptador do cabo de alimentação numa tomada eléctrica para ligar a unidade do bebé à alimentação.



Unidade dos pais

A unidade dos pais funciona ligada à corrente. Também pode inserir pilhas para permitir a utilização móvel desta.

Funcionamento a corrente

1. Introduza a ficha pequena na tomada no painel lateral da unidade dos pais e introduza o adaptador na tomada eléctrica.



Colocação das pilhas

Se a unidade dos pais não estiver próxima de uma tomada eléctrica, pode alimentá-la com duas pilhas alcalinas AA R6 de 1,5 V não recarregáveis ou duas pilhas recarregáveis AA R6 de 1,2 V (não fornecidas). O tempo de funcionamento com as pilhas cheias é de até 24 horas, dependendo do tipo de pilhas utilizado e da frequência e duração da utilização da unidade dos pais com alimentação a pilhas.

Nota:
Tenha em atenção que a unidade dos pais não carrega as pilhas quando está ligado à alimentação. Pode utilizar pilhas recarregáveis na unidade dos pais, mas tem a as carregar num carregador separado.

Aviso:
Desligue a ficha da unidade dos pais e certifique-se de que as suas mãos e a unidade estão secas quando introduzir as pilhas.

1. Prima o botão de libertação (1) para desbloquear a tampa do compartimento das pilhas e retira a tampa (2).



2 Insira as pilhas não recarregáveis ou as pilhas recarregáveis completamente carregadas.



Nota:
Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas ficam virados na direcção certa.

3 Para voltar a colocar a tampa do compartimento das pilhas, primeiro insira as saliências no rebordo inferior do compartimento das pilhas. Em seguida, pressione a tampa até esta bloquear na sua posição com um estalido.



5 Utilizar o intercomunicador para bebé

Colocação do intercomunicador para bebé

Aviso:
Mantenha a unidade do bebé fora do alcance do bebé. Nunca coloque a unidade do bebé dentro do berço ou do parque do bebé.

- Visto que o cabo da unidade do bebé representa um perigo potencial de estrangulamento, assegure-se de que a unidade do bebé e o cabo estão, no mínimo, a 1 metro de distância do seu bebé.



- Para evitar um som agudo de uma ou de ambas as unidades, assegure-se de que a unidade dos pais está, no mínimo, a 1,5 metros de distância da unidade do bebé.



Ligar a unidade dos pais e a unidade do bebé

1 Mantenha o botão ⏻ premido na unidade do bebé durante 3 segundos até a luz de alimentação se acender.



2 Mantenha o botão ⏻ premido na unidade dos pais durante 3 segundos até a luz "link" (ligação) ficar intermitente a vermelho.



- ***Quando a unidade dos pais e a unidade do bebé estão ligadas, a luz "link" (ligação) mantém-se continuamente acesa a verde.***



- ***Se não for estabelecida nenhuma ligação, a luz "link" (ligação) continua intermitente a vermelho e a unidade dos pais emite sinais sonoros.***



O que fazer se não for estabelecida nenhuma ligação

- Se a unidade dos pais estiver fora do alcance, aproxime-a da unidade do bebé.
- Se a unidade do bebé ou a unidade dos pais estiver demasiado próxima de outro aparelho DECT (por ex., um telefone sem fios), desligue este aparelho ou afaste a unidade deste aparelho.
- Se a unidade do bebé estiver desligada, ligue-a.

Alcance de funcionamento

- O alcance de funcionamento é de até 300 metros no exterior e até 50 metros no interior.
- O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia dependendo da área circundante e de factores que causam atenuação de sinal. Materiais molhados e húmidos causam uma atenuação tão elevada que a perda de alcance pode alcançar os 100%. Relativamente à atenuação de sinal de materiais secos, consulte a tabela abaixo.

Materiais secos	Espessura do material	Perda de alcance
Madeira, estuque, cartão, vidro (sem metal, fios ou chumbo)	< 30 cm	0-10%
Tijolo, contraplacado	< 30 cm	5-35%
Betão reforçado	< 30 cm	30-100%
Grelhas ou barras de metal	< 1 cm	90-100%
Folhas de metal ou de alumínio	< 1 cm	100%

6 Funções

Modo Eco inteligente

Este intercomunicador para bebé possui modos Eco inteligentes como funcionalidade padrão. Este modo está sempre activo e reduz automaticamente o sinal DECT da unidade do bebé para a unidade dos pais para poupar energia e reduzir a transmissão de rádio.

Unidade do bebé

Luz de presença

A luz de presença emite um brilho suave que reconforta o seu bebé.

1 Prima o botão da luz de presença na parte superior da unidade do bebé para ligar ou desligar a luz de presença.



Unidade dos pais

Luz das pilhas

1. A luz das pilhas está apagada quando a unidade dos pais está ligada à corrente eléctrica ou quando as pilhas contêm energia suficiente.
2. Quando a carga das pilhas está fraca, a luz das pilhas fica intermitente a vermelho e a unidade dos pais emite sinais sonoros.



3. Substitua as pilhas quando estas estiverem fracas (consulte "Colocação das pilhas" no capítulo "Preparar para a utilização").

Definir o volume

1. Prima o botão + para aumentar o volume.



- *Ouve um sinal sonoro cada vez que prime o botão para aumentar ou diminuir o volume num nível.*
- *As luzes do nível de som acendem-se por breves instantes para apresentar o volume actual.*

2. Prima o botão - para diminuir o volume. Se mantiver o botão - premido durante 2 segundos, define o corte de som.



Nota:
Se o som for cortado, as luzes do nível de som indicam que o bebé faz barulho. Quanto mais alto for o volume do barulho feito pelo bebé, mais luzes do nível de som se acendem.

7 Limpeza e manutenção

- Não utilize um spray de limpeza ou detergentes líquidos.
- Desligue a ficha da unidade dos pais e da unidade do bebé antes da limpeza.
- Limpe a unidade dos pais, a unidade do bebé e os adaptadores com um pano seco.

8 Arrumação

- Retire as pilhas da unidade dos pais se não pretender utilizá-la durante mais de um mês.
- Guarde a unidade dos pais, o seu adaptador e a unidade do bebé num local seco e fresco.

9 Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite **www.shop.philips.com/service** ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).

10 Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite o Web site da Philips em **www.philips.com/support** ou leia o folheto da garantia mundial em separado.

11 Meio ambiente

- Este símbolo significa que não deve eliminar o aparelho com os resíduos domésticos normais. Coloque-o num ponto de recolha oficial para aparelhos eléctricos. A eliminação correcta ajuda a proteger o ambiente.



- Este caixote do lixo com um traço por cima significa que o aparelho contém baterias não carregáveis que não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos comuns. Elimine as pilhas num ponto de recolha oficial para pilhas. A eliminação correcta destas ajuda a proteger o ambiente.

12 Perguntas mais frequentes

Por que razão a luz de alimentação da unidade do bebé e a luz "link" (ligação) da unidade dos pais não se acendem quando primo os botões ligar/desligar das unidades?

- Talvez uma ou as duas as unidades não estejam ligadas correctamente à tomada. Ligue as unidades à corrente e prima os botões ligar/desligar em ambas as unidades durante 3 segundos para estabelecer a ligação entre a unidade dos pais e a unidade do bebé.
- Se estiver a alimentar a unidade dos pais a pilhas, as pilhas da unidade dos pais estão vazias ou não estão colocadas pilhas no compartimento das pilhas.

Por que razão a luz "link" (ligação) da unidade dos pais fica continuamente intermitente a vermelho?

- A unidade do bebé e a unidade dos pais estão fora de alcance uma da outra. Aproxime a unidade dos pais da unidade do bebé.
- A unidade do bebé pode estar desligada. Ligue a unidade do bebé.

Por que razão a unidade dos pais emite um bip?

- Se a unidade dos pais emitir um sinal sonoro quando a luz "link" (ligação) ficar continuamente intermitente a vermelho, perdeu-se a ligação à unidade do bebé. Aproxime a unidade dos pais da unidade do bebé ou ligue a unidade do bebé, se esta estiver desligada.
- A unidade do bebé pode estar desligada. Ligue a unidade do bebé.

Por que razão o aparelho produz um som alto e agudo?

- As unidades podem estar demasiado próximas uma da outra. Certifique-se de que a unidade dos pais e a unidade do bebé estão, pelo menos, a 1 metro de distância uma da outra.

Por que razão não oiço um som/Por que razão não oiço o meu bebé chorar?

- A unidade do bebé e a unidade dos pais podem estar fora de alcance uma da outra. Reduza a distância entre as unidades.
- O volume pode ter sido definido para o nível mais baixo (corte de som). Aumente o volume.

Por que razão a unidade dos pais reage demasiado depressa a outros sons?

- A unidade do bebé também capta outros sons para além dos sons do bebé. Aproxime a unidade do bebé do bebé (mas respeite a distância mínima de 1 metro).

Os limites de funcionamento especificados do intercomunicador para bebé são de 300 metros. Por que razão o meu intercomunicador para bebé apenas suporta uma distância muito inferior a essa?

- O alcance especificado apenas é válidos no exterior em espaços abertos. Dentro de casa, o alcance de funcionamento é limitado pelo número e tipo de paredes e/ou tectos existentes pelo meio. Dentro de casa, o alcance máximo de funcionamento é de 50 metros.

Por que razão ocorrem ocasionalmente interrupções da ligação ou do som?

- A unidade do bebé e a unidade dos pais estão provavelmente próximas dos limites máximos de funcionamento. Experimente num local diferente ou diminua a distância entre as unidades. Tenha em consideração que demora cerca de 30 segundos antes de a ligação entre unidades ser estabelecida.
- Pode ter colocado a unidade próxima de um transmissor ou outro aparelho DECT, como um telefone DECT ou outro intercomunicador para bebé de 1,8 GHz/1,9 GHz. Afaste a unidade de outros aparelhos até a ligação estar restabelecida.

O meu intercomunicador para bebé está protegido contra terceiros e interferências?

- A tecnologia DECT deste intercomunicador para bebé garante a ausência de interferências de outro equipamento e a impossibilidade de terceiros o escutarem.

Por que razão as pilhas da unidade dos pais ficam sem carga tão rapidamente quando utilizo a unidade a pilhas?

- O tempo de funcionamento das pilhas pode atingir as 24 horas, mas isto depende do tipo de pilhas utilizado e da frequência e duração da utilização da unidade dos pais com alimentação a pilhas. Tenha em atenção que as pilhas não são carregadas quando a unidade dos pais está ligada à alimentação. Ligue a ficha da unidade dos pais à corrente quando houver uma tomada eléctrica próxima disponível para poupar energia das pilhas.
- Assegure-se de que está a utilizar duas pilhas alcalinas AA R6 de 1,5 V não recarregáveis ou pilhas recarregáveis AA R6 de 1,2 V. Recarregue as pilhas recarregáveis num carregador de pilhas separado.

Posso utilizar a unidade do bebé alimentada a pilhas?

- Não, não pode utilizar a unidade do bebé alimentada a pilhas. A unidade do bebé só pode ser utilizada ligada à corrente eléctrica.

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
(10/04/2025)