

PHILIPS

Schereinheit

Senso Touch 2D

RQ11



Für eine jederzeit gründliche Rasur

Wechseln Sie die Scherköpfe für optimale Ergebnisse alle 2 Jahre

Ihre Rasierklingen legen jedes Jahr eine Strecke entsprechend der Höhe des Mt. Everest zurück – und das 49 Mal! Nach so einem Workout kann sogar das beste Material seinen Schliff verlieren. Erhalten Sie die Spitzenleistung Ihres Rasierers – ersetzen Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre.

Passt sich den individuellen Konturen Ihres Gesichts perfekt an

- Das GyroFlex 2D-System passt sich den Gesichtskonturen perfekt an.

Sensationell sanfte Rasur

- Unsere SensoTouch Rasierer verfügen über die Super Lift & Cut-Technologie.

Ein Elektrorasierer, der Ihre Haut schützt

- Die Philips Aquatec-Versiegelung sorgt für eine angenehme Trockenrasur und eine hautschonende Nassrasur.
- SkinGlide vermindert Hautirritationen durch eine sanfte und reibungsarme Rasur.

Einfaches Ersetzen

- Einfaches Abnehmen und Aufsetzen

Besonderheiten

GyroFlex 2D



Das GyroFlex 2D Konturenanpassungssystem passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

Super Lift & Cut-System




Das in unserem Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt die Haare an und schneidet sie für eine sanfte Rasur unter der Hautoberfläche ab.

Aquatec




Dank der Aquatec Wet & Dry-Versiegelung können Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur auswählen. Wählen Sie eine sanfte Trockenrasur oder eine hautschonende Nassrasur mit Gel oder Schaum.

SkinGlide



Die reibungsarme SkinGlide-Rasierfläche gleitet sanft über Ihre Haut und bietet eine einfache und gründliche Rasur.

Einfaches Abnehmen und Aufsetzen



Wechseln Sie Ihre Schereinheit ganz einfach mithilfe unseres Klick-Systems.

Daten

Scherköpfe

Funktioniert mit den Produkttypen: RQ1150, RQ1160, RQ1170, RQ1180
Schereinheiten pro Packung: 1

