Robuste Tasche

CP1763

Eine Tasche zur sicheren Aufbewahrung Ihres Rasierers.

Mit diesem harten Etui können Sie Ihren Rasierer aufbewahren. Außerdem ist es ideal, wenn Sie Ihren Rasierer auf Reisen mitnehmen möchten.

Produktübersicht

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

PHILIPS

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Ersatzteil

Für die Pflege	HC5610 HC5612 HC5613 HC5630 HC5632	HC5633 HC5650 HC7650

Ausstellungsdatum
2022, Februar 27

Version: 1.0.1
EAN:

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com