

PHILIPS

Haartrimmer

Alleen gebruik met snoer

QC5120



Eenvoudig. Precies. Betrouwbaar.

Met deze haartrimmer krijgt u eenvoudig een gelijkmatig kapsel. De geïntegreerde kam is instelbaar, zodat elke haarlengte met dezelfde kam mogelijk is. U hoeft dus geen kammen te verwisselen. Geen onderhoud nodig. Het apparaat hoeft niet te worden gesmeerd.

Optimale prestaties voor geweldige resultaten

- Afgeronde mesjes en kammen voorkomen wondjes

Moeiteloos onderhoud

- Onderhoudsvrije mesjes

Precies en veelzijdig

- Nauwkeurige lengtestanden (tussenafstanden van 2 mm)

Optimale power

- Alleen gebruik met snoer

De look die u wilt zonder kammen te verwisselen


- Eenvoudig instelbare kam voor alle lengtestanden



asimpleswitch.com


Kenmerken

Instelbare kam



De Philips-haartrimmer heeft een geïntegreerde kam die gemakkelijk kan worden ingesteld door erop te duwen. Er zijn 10 lengtestanden beschikbaar voor haarlengten tot 21 mm.

Nauwkeurige lengtestanden




De lengtestanden zijn instelbaar met tussenafstanden van 2 mm voor optimale nauwkeurigheid.

Compact en licht ontwerp



Compact en licht ontwerp

Alleen gebruik met snoer




De trimmer kan alleen met snoer en aansluiting op het stopcontact worden gebruikt. Snoerloos gebruik is niet mogelijk.

Onderhoudsvrije mesjes



De mesjes blijven scherp en hoeven niet te worden gesmeerd. Uw product is dus altijd klaar voor gebruik.

Afgeronde mesjes en kammen



De mesjes en uiteinden van de kam zijn afgerond om beschadigingen van de huid te voorkomen.

Specificaties

Voedingssysteem

Gebruik: Alleen met snoer

Onderhoud

Smeren: Mesjes hoeven niet te worden gesmeerd

Garantie: 2 jaar wereldwijde garantie

Accessoires

Reinigingsborsteltje

Scheersysteem

Mesbreedte: 40 mm mm

