







Tu afeitadora como nueva

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %. Compatible con las afeitadoras de la serie 9000.

Compatibilidad

· Cabezales de repuesto para las afeitadoras de la serie 9000

Afeitado preciso de una sola pasada

- Guía el vello perfectamente para un afeitado apurado con cuchillas V-track
- · Levanta el vello para un afeitado cómodo y apurado

Fácil de usar

- ${\boldsymbol \cdot}\;$ Sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos
- · Disfruta de una afeitadora como nueva al sustituir los cabezales de afeitado
- · Cabezales fáciles de sustituir
- · Tu afeitadora como nueva



Cabezales de afeitado SH90/50


Destacados

Compatible con la serie 9000



Los cabezales de repuesto SH90 son compatibles con las series 9000 (S9xxx) y 8000 (S8xxx) de afeitadoras, así como con los modelos SW9700 y SW6700 de Star Wars.

Cuchillas V-track Precision



Las cuchillas patentadas V-track Precision colocan cuidadosamente cada pelo en el mejor ángulo de corte, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. De este modo, te permite realizar un corte un 30 % más apurado en menos pasadas, dejando la piel en excelentes condiciones.

Sistema Súper Levanta y Corta



El afeitado más apurado con acción de doble cuchilla en el Súper Sistema Levanta y Corta. La primera cuchilla levanta cada pelo mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.

Recordatorio de sustitución



Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado en forma de símbolo en la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

Sustitución sencilla







1. Tira del soporte del cabezal de afeitado. 2. Sustituye los cabezales de afeitado por los nuevos. 3. Vuelve a colocar el soporte del cabezal de afeitado. 4. Para restablecer la afeitadora, mantén pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos.

Cómo mantener la afeitadora



Después de sustituir los cabezales de afeitado, puedes restablecer el recordatorio de sustitución pulsando el botón de encendido/apagado durante más de 7 segundos. Si no lo haces, el recordatorio de sustitución se desactivará automáticamente trascurridos 9 afeitados sucesivos.

Tu afeitadora como nueva



Para que vuelva a rendir al 100 %, sustituye los cabezales de afeitado cada 2 años.



Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Cabezales de afeitado SH90/50

Especificaciones

Cabezales de afeitado Cabezales por paquete: 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos. Fecha de emisión 2022-04-20 Versión: 16.0.1

EAN: 08 71010 36752 66

www.philips.com

