

PHILIPS

Scherkopfhalter

Für HQ6926

CP9307



Ein Gestell, in dem Sie die Scherköpfe befestigen können.

Der Scherkopfhalter hält die Scherköpfe an ihrem Platz. Haben Sie Ihren aktuellen Scherkopf verloren oder ist er defekt, der Rest Ihres Gerätes ist jedoch einwandfrei? Bestellen Sie hier einen neuen!

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:: HQ6922

