

# PHILIPS

## 电动剃须刀

Shaver Heritage  
Edition

舒适切剃刀片系统

4 向 Flex 剃须刀头

弹出式修剪器



S3561/13



## 卓越。革新。旋转。

### 舒适贴合面部轮廓

1939 年，飞利浦改变了男士剃须的方式。经过不断创新，我们在今天推出特别版 Philishave。它结合我们持久的当代剃须刀现代技术，为我们的故事添上了浓墨重彩的一笔。

#### 舒适剃须

- 弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤
- 干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

#### 根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度

- 刀头可 4 向转动，轻松剃除各面部及颈部曲线处的胡须

#### 易于使用

- 完全充电后可实现 60 分钟不插电剃须
- 持续数年提供一致的强大功率
- 一触即开，便于清洁
- 仅限无线操作

#### 享受剃须刀的多重益处

- 通过使用修剪器来完成造型

## 产品亮点

### 舒适切剃刀片系统



获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的舒适切剃刀片系统配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，避免皮肤划伤和割伤。

### 4 向 Flex 剃须刀头

Flex 剃须刀头能够 4 向地独立浮动，能够根据您的面部曲线自行调节剃须角度，即使在颈部和下巴处也能实现轻松剃除。

### 干湿两用




选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

### 锂电池



得益于内置锂电池，您的剃须刀电池性能可持久强劲，每次充电后均可获得更长的剃须时间。

### 60 分钟不插电剃须



提供 60 分钟使用时间 – 剃须约 20 次 – 充电 1 小时。该剃须刀只能在无绳模式下操作。

### 一触即开



只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

### 无线使用



这款剃须刀仅在无线模式下操作。在剃须之前，务必拔掉其电源插头。

### 弹出式修剪器



用修剪器完成造型。适用于维护须髭和修剪鬓角。

## 规格

### 剃须性能

剃须系统: 舒适切剃刀片系统  
智能贴合: 4 向 Flex 剃须刀头

### 附件

弹出式修剪器  
维护: 保护盖

### 操作简易

显示屏: 电池电量不足指示灯  
清洁: 可全身水洗  
干湿两用: 干湿两用  
工作中: 无线使用, 使用前拔掉插头

### 设计

手柄: 人体工程学手柄和操作  
颜色: 亮蓝

### 功率

电池类型: 锂离子  
使用时间: 60 分钟/20 次剃须  
充电: 1 小时充满电  
自动电压: 100-240 伏  
最大功耗: 9 瓦  
待机功耗: 0.1 瓦

### 服务

2 年保修  
替换刀头: 每年使用 SH30 更换一次

