

# PHILIPS

Бритвенный блок

Shaver series 9000  
SensioTouch

Лезвия V-Track Precision

Головки ContourDetect,  
8 направлений

Для моделей SensioTouch 3D  
(RQ12xx)

Для моделей Arcitec (RQ10xx)



RQ12/60



## Ваша бритва снова как новая

Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

### Совместимость

- Сменный бритвенный блок для бритв SensioTouch 3D

### Точное бритье одним движением

- Лезвия V-Track идеально направляют волоски для гладкого бритья
- Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата
- Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

### Легко использовать

- Удобная замена бритвенных головок
- Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок
- Ваша бритва снова как новая


# Основные особенности

## Совместимость с SensoTouch 3D



Бритвенный блок RQ12 совместим с бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) и Arcitec (RQ10xx).

## Лезвия V-Track Precision



Запатентованные лезвия V-Track Precision аккуратно приподнимают под оптимальным углом даже прилегающие к коже волоски и волоски разной длины. Это обеспечивает на 30 % более тщательное бритье одним движением для идеально гладкой кожи.

## Головки ContourDetect, 8 направлений




Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

## Система Super Lift&Cut




Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

## Удобная замена



С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.

## Сброс параметров бритвы



Последние модели бритв Philips оснащены встроенным индикатором, который напоминает о необходимости замены бритвенных головок. После замены бритвенных головок вы можете сбросить напоминание, нажав и удерживая кнопку включения/выключения не менее 5 секунд. В противном случае индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья.

## Ваша бритва снова как новая



Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

# Характеристики

## Бритвенные головки

**Совместимость:** arcitec (RQ10xx), SensoTouch 3D (RQ12xx)

## Аксессуары

**Включено в комплект:** Удерживающее кольцо с держателем, Защитный колпачок

