

PHILIPS

NORELCO

Elektrisch
scheerapparaat

7000 series



7810XL



Comfortabel en nauwkeurig

Precisiescheersysteem: ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Scheert zelfs de kortste stoppelhaartjes

- DualPrecision-werking voor zelfs de kortste stoppelhaartjes

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

- Dynamic Contour Response voor een gladder scheerresultaat

Glijdt soepel over uw huid

- Comfortabele scheerhoofden

Comfortabel en nauwkeurig


- SensoTouch-scheerapparaten met Super Lift&Cut-beweging
- StaySharp-staal voor een comfortabel, glad scheerresultaat

Bijknippen van snor en bakkebaarden

- Uitklaptrimmer met veermechanisme

Kenmerken

Comfortabele scheerhoofden



Het huidvriendelijke profiel zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabel scheerresultaat.

Uitklaptrimmer



De uitklapbare trimmer over de gehele breedte is ideaal voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.

Afspoelbaar scheerapparaat



Het waterdichte scheerapparaat kan eenvoudig onder de kraan worden afgespoeld.

DualPrecision-werking

Ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels

Dynamic Contour Response

Past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat

Super Lift & Cut-systeem

Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

StaySharp-staal

De mesjes slijpen zichzelf bij elke scheerbeurt en staan zo telkens weer garant voor een strak en glad scheerresultaat.

Specificaties

Scheerresultaten

Volgt de contouren: Reflex Action-systeem
Comfortabel voor de huid: Comfortabele scheerhoofden
Stylen: Precisietrimmer

Gebruiksgemak

Scherm: Batterij vol-indicator, Oplaadindicator
Schoonmaken: Wasbaar

Accessoires

Onderhoud: Beschermerkap

