

PHILIPS

NORELCO

Unité de rasage

SensoTouch

Senso Touch 2D



RQ11



Un rasage de près durable

Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les ans

Chaque année, les lames de votre rasoir Philips parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer les têtes de votre RQ11/52 tous les 12 mois.

Un rasage tout en douceur

- Rasoirs SensoTouch avec système Super Lift&Cut

Épouse en douceur les courbes du visage

- Le système GyroFlex 2D s'adapte parfaitement aux courbes de votre visage

Un rasoir respectueux de votre peau

- Système 100 % étanche Aquatec pour un rasage confortable à sec ou rafraîchissant sur peau humide
- Le système SkinGlide minimise les frottements pour moins d'irritations

Remplacement facile

- Clipsage et déclipsage faciles

Points forts

Système Super Lift&Cut



Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.

GyroFlex 2D



Le système de suivi des contours GyroFlex 2D s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.

Aquatec




Le système étanche Aquatec vous permet de vous raser tout en douceur sur peau sèche ou d'utiliser un gel ou une mousse à raser sur peau humide pour encore plus de confort.

SkinGlide



Les bords arrondis du système SkinGlide glissent en douceur sur votre peau, pour un rasage très près.

Clipsage et dé clipsage faciles



Ouvrez simplement la tête de votre rasoir Philips et éliminez les poils à l'aide de la brosette de nettoyage incluse.

Caractéristiques

Têtes de rasoir

Adapté aux types de produits: 1150X, 1160X, 1170X, 1180X

Unités de rasage par lot: 1

