

PHILIPS

NORELCO

Schereinheit

SensoTouch



RQ11



Austauschen für optimale Rasierleistung

Um jederzeit die maximale Leistung Ihres Philips Rasierers zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe jedes Jahr auswechseln.

Passt sich den individuellen Konturen Ihres Gesichts perfekt an

- Das GyroFlex 2D-System passt sich den Gesichtskonturen perfekt an.

Sensationell sanfte Rasur

- Unsere SensoTouch Rasierer verfügen über die Super Lift & Cut-Technologie.

Ein Elektrorasierer, der Ihre Haut schützt

- Die Philips Aquatec-Versiegelung sorgt für eine gründliche Trockenrasur und eine hautschonende Nassrasur.
- SkinGlide vermindert Hautirritationen durch eine sanfte und reibungsarme Rasur.

Einfaches Ersetzen

- Einfaches Abnehmen und Aufsetzen

Besonderheiten

SkinGlide



Die reibungsarme SkinGlide-Rasierfläche gleitet sanft über Ihre Haut und bietet eine einfache und gründliche Rasur.

Aquatec



Dank der Aquatec Wet & Dry-Versiegelung können Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur auswählen. Wählen Sie eine gründliche Trockenrasur oder eine hautschonende Nassrasur mit Gel oder Schaum.

GyroFlex 2D



Das GyroFlex 2D Konturenanpassungssystem passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

Super Lift & Cut-System



Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es unter der Hautoberfläche ab.

Einfaches Abnehmen und Aufsetzen

Wechseln Sie Ihre Schereinheit ganz einfach mithilfe unseres Klick-Systems.

Daten

Rasiersystem

Schereinheit: 1

