


PHILIPS

NIVEA

FOR MEN

NIVEA FOR MEN-
scheerapparaat

precisietrimmer



HS8440



Glad scheerresultaat, gezonde huid

Hydrateert de huid tijdens het scheren

Volgt alle contouren van uw gezicht voor een glad scheerresultaat. De ringen met Stretch & Lift-patroon bereiden de huid voor op een aangename scheerbeurt. De nieuwe conditioner bevat Natural MICROtec om huidirritatie te voorkomen.

Hydrateert de huid tijdens het scheren

- Hydrateer uw huid tijdens het scheren

Ook onder de douche te gebruiken

- Heet water opent uw poriën voor een gladder scheerresultaat

Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht

- Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht

Optimaal glad scheerresultaat

- Stretch & Lift-patroon voor een fantastisch scheerresultaat

Perfect bijgewerkte snor en bakkebaarden

- Snor en bakkebaarden bijknippen

Kenmerken

Hydrateren tijdens het scheren



NIVEA FOR MEN-conditioner wordt door de scheerhoofden rechtstreeks op uw huid aangebracht, waardoor uw huid tijdens het scheren wordt gehydrateerd. De conditioner bevat Natural Microtec. Dit beschermt uw huid tegen irritatie.

Voor een glad scheerresultaat



Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht voor een glad scheerresultaat, zelfs op moeilijk te bereiken plaatsen

Trekt de huid strak en tilt haren op



De scheerhoofden hebben unieke ringen met een Stretch & Lift-patroon voor een fantastisch scheerresultaat

Heet water opent de poriën



U kunt u ook onder de douche scheren. Heet water opent uw poriën voor een gladder scheerresultaat.

Vervangbare cartridge



Pomp de NIVEA FOR MEN-scheerconditioner rechtstreeks van het navulbusje in het geavanceerde huidbeschermingssysteem

Snor en bakkebaarden bijknippen



Perfect voor het modelleren en trimmen van snorren en bakkebaarden

Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: Lift & Cut-technologie
Volgt de contouren: Flex Tracker-systeem
Comfortabel voor de huid: Scheersyst. met NIVEA FOR MEN-lotion, Glide Rings
Stylen: Huidvriendelijke precisietrimmer

Gebruiksgemak

Scherf: Batterij vol-indicator, Batterij bijna leeg-indicator, Oplaadindicator, Reisslot
Opladen: Oplaadbaar, Snel opladen, Snoerloos
Opladen: 4 uur
Nat en droog: Geschikt voor onder de douche
Scheertijd: 13 dagen
Schoonmaken: Wasbaar

Ontwerp

Afwerking: Lakafwerking

Accessoires

Crèmes en lotions: Beginflacon met scheerlotion (28 ml)
Standaard: Oplader
Etui: Zacht opbergetui
Onderhoud: Beschermkap

Vermogen

Gebruikstijd: 40 min.

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met HS85

