

PHILIPS

Schereinheit

SensoTouch

RQ11



Austauschen für optimale Rasierleistung

Um jederzeit die maximale Leistung Ihres Philips Rasierers zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre austauschen.

Passt sich den individuellen Konturen Ihres Gesichts an

- Das GyroFlex 2D-System passt sich den Gesichtskonturen perfekt an.

Sensationell sanfte Rasur

- Unsere SensoTouch Rasierer verfügen über die Super Lift & Cut-Technologie.

Ein Elektrorasierer, der Ihre Haut schont

- Die Philips Aquatec-Versiegelung sorgt für eine gründliche Trockenrasur und eine erfrischende Nassrasur.
- SkinGlide vermindert Hautirritationen durch eine sanfte und reibungsarme Rasur.

Einfaches Ersetzen

- Einfaches Abnehmen und Aufsetzen

Besonderheiten

SkinGlide



Die reibungsarme SkinGlide-Rasierfläche des Elektrorasierers gleitet sanft über Ihre Haut und bietet eine besonders gründliche Rasur.

Aquatec



Dank der Wet & Dry Aquatec-Versiegelung des Elektrorasierers können Sie mit Rasiergel oder besonders hautschonendem Schaum sowohl eine sanfte Trocken- als auch eine erfrischende Nassrasur durchführen.

GyroFlex 2D



Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

Super Lift & Cut-System



Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es unter der Hautoberfläche ab.

Einfaches Abnehmen und Aufsetzen

Wechseln Sie Ihre Schereinheit ganz einfach mithilfe unseres Klick-Systems.

Daten

Rasiersystem

Schereinheit: 1

