



## Mantenha um barbear rente

## Substitua o acessório para rapar o cabelo a cada 12 meses

Rape o seu próprio cabelo de forma simples e confortável. O acessório para rapar o cabelo encaixa e desencaixa facilmente e assegura um corte suave sem golpes e ferimentos. Para obter o melhor desempenho, substitua o acessório para rapar o cabelo a cada 12 meses.

### Desempenho de corte superior

· Assegura resultados de corte de alta qualidade

### Suave para a pele

· Lâminas suaves para a pele são delicadas

#### Totalmente lavável para uma limpeza fácil

- · Pode ser lavado comodamente em água corrente
- · Para resultados perfeitos, utilize o spray HQ110, no mínimo, uma vez por semana

#### Substituição simples

· Desencaixe e encaixe fácil

## Destaques

#### Desempenho de corte superior

As lâminas em aço inoxidável mantêm-se afiadas durante mais tempo e asseguram um desempenho de corte superior

#### Suave para a pele

As extremidades arredondadas nas lâminas são concebidas para evitar arranhar a pele proporcionando uma experiência mais confortável.

#### 100% lavável

A peça de substituição do acessório para rapar o cabelo pode ser lavada comodamente em água corrente.

#### Limpe-a cuidadosamente

Para uma limpeza cuidada, utilize o spray de limpeza HQ110, no mínimo, uma vez por semana para obter os melhores resultados.

#### Desencaixe e encaixe fácil

Substitua facilmente o seu acessório para rapar o cabelo, utilizando o nosso sistema de desencaixe e encaixe.

# Especificações

### Sistema de corte

Acessório para rapar o cabelo (0 mm)

#### Limpeza

Utilização: Utilize o spray de limpeza HQ110, no mínimo, uma vez por semana, para obter os melhores resultados.

#### Índice

Embalagem: 1 acessório para rapar o cabelo

© 2018 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. Data de publicação 2018-12-10 Versão: 2.0.1

