

PHILIPS

Escova para pele normal

VisaPure

Para pele normal a oleosa

Para uso diário

Substituir a cada 3 meses

Fácil de substituir



SC5990/10



Cabeça da escova para pele normal

Para pele limpa e macia

A cabeça da escova normal é ideal para tipos de pele normal, oleosa e mista. A escova tem 17 000 cerdas macias com uma tecnologia de cerdas única para remover 10x mais impurezas e células mortas da pele do que as suas mãos, oferecendo a mesma suavidade.

Desenvolvida para tipos de pele normal a oleosa

- Escova para tipos de pele normal, mista e oleosa
- Concebido na perfeição para a higiene ideal

Limpeza suave e profunda

- Aumenta a absorção dos seus produtos favoritos para a pele

Fácil de substituir

- Cabeça de escova de encaixe; fácil de colocar e retirar
- Substituir a cada 3 meses

Tecnologia de cerdas 5 em 1

- Composição única das cerdas da escova de limpeza do rosto



asimpleswitch.com

Destaques

Escova normal

É 10x mais eficiente do que a limpeza com as mãos. Remove mais resíduos de maquilhagem, células mortas e sujidade que podem obstruir os poros e causar pontos negros. Aumenta a absorção de produtos tópicos, como cremes ou sérums.

Aumenta a absorção de cremes

A limpeza com o VisaPure remove eficazmente os resíduos de maquilhagem e as células mortas e baças da pele. Através desta limpeza profunda, os seus produtos favoritos de cuidados da pele, como cremes, sérums e essências, são melhor absorvidos pela pele.

Cerdas da escova de limpeza do rosto

Todas as escovas VisaPure possuem uma tecnologia de cerdas exclusiva 5 em 1. Cada cerda é polida duas vezes e as pontas sedosas asseguram um deslizar suave. As cerdas VisaPure são extra longas para um conforto total da pele. Para garantir a eficácia, as cerdas VisaPure são até 3x mais pequenas do que os seus poros e a sua densidade permite

alcançar mais poros num só tratamento para lhe proporcionar uma sensação de suavidade e glamour durante a limpeza. O material das cerdas foi especialmente seleccionado para ser resistente à água.

Cabeça de escova de encaixe

Encaixe ou desencaixe a cabeça da escova com facilidade. De encaixe fácil, as nossas cabeças de escova são compatíveis com todos os modelos Visapure.

Substituir a cada 3 meses

Para obter os melhores resultados, substitua a escova a cada 3 meses. A escova é fácil de substituir, bastando puxá-la do dispositivo.

Concebido para uma higiene perfeita

O material das cerdas macias e sedosas das cabeças de todas as nossas escovas VisaPure é um nylon delicado e especialmente seleccionado. Isto ajuda a garantir que é extremamente fácil limpar as cabeças das escovas e manter a sua frescura.

Especificações

Compatibilidade

Compatível com todos os modelos VisaPure

Vantagens

Tipo de pele: Para tipos de pele normal, mista e oleosa

Fácil de utilizar

Fácil de limpar

À prova de água: Pode ser utilizado no duche
Utilização com um produto de limpeza para rosto

Substituição: Cabeça de escova de encaixe fácil

Substituição recomendada: A cada 3 meses

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.