

# PHILIPS

skægtrimmer og  
shaver

Pro



QS6160



## Udtryk din stil

Trim, style og barber – med et enkelt produkt

Skab lige præcis det look, du vil, med Styleshaver. Med et vip med håndleddet har denne dobbelte elektriske skægtrimmer og shaver alt, hvad du har brug for til at skabe et perfekt trimmet skæg, 3-dages skæg eller en glat barbering, selv på grove skæg

### Nem at anvende

- 50 minutters ledningsfri strøm efter 1 times hurtig opladning
- 100 % vandtæt for nem rengøring
- 2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering
- Strømindikatoren med lys viser tydeligt, hvilken ende der kører
- Rejselåsen forhindrer, at produktet tændes ved et uheld
- Batteriindikator med lys viser batteristatus
- Opladestander og etui: vær opladet og klar til at tage af sted

### Trim + style + shave


- Skægtrimmer med 12 længdeindstillinger fra 0,5 mm til 10 mm
- Detaljekam til præcision og skægkam til kontrol
- Dobbelt shaver med trimmer, som klarer selv det groveste skæg
- Vendbar trimmer: sider på 32 mm og 15 mm til perfekte detaljer

### Hudvenlig

- Hudvenlige trimmer-knive med høj ydeevne

# Vigtigste nyheder

## 1 times opladning



Det kraftfulde litiumionbatteri holder i 50 minutter efter 1 times opladning og 10 minutter efter 10 minutters lynopladning.

## 100 % vandtæt



Barber eller klip skægget, hvor du vil, uanset om det er vådt eller tørt. Skyl det af under vandhanen, når du er færdig.

## Skæg- og stubbetrimmer



En skæg- og stubbetrimmer i fuld størrelse (32 mm) 12 justerbare længdeindstillinger fra 0,5 mm til 10 mm gør det nemt at få præcis den længde, du ønsker. Drej hjulet for at låse den perfekte længdeindstilling. Den holdbare metaltrimmer med hudvenlige, afrundede kanter garanterer en præcis og jævn trimning.

## Bygget til at holde



Alle vores produkter til personlig pleje er bygget til at holde. De leveres med en 2 års garanti, spænding til brug i hele verden, og de skal aldrig smøres.

## Detalje- og skægkamme



Detaljekommen giver dig mere præcision, når du trimmer. Brug den i stedet for skægkammen for at nå ind på steder, der er svære at nå, eller til at afrunde kanterne på dit skæg. Skægkammen giver dig mere kontrol og sikrer en ensartet trimning.

## Dobbelt folieshaver med trimmer



Den dobbelte folieshaver gør det nemt at fjerne stubbe rundt om dit skæg, selv på halsen. Mellemtrimmeren fanger de længere, grovere hår, og de 2 skiftende folier barberer alt andet helt glat.

## Strømindikator med lys

Trimmerknappen lyser, når trimmeren er tændt, og shaverknappen lyser, når shaveren er tændt, så du ved altid, hvilken ende der kører.

## Vendbar trimmer



Tag den justerbare kam af, og du har en vendbar præcisionstrimmer nedenunder. Den ene side er en 32 mm højtydende trimmer. Vend den om, og du har en 15 mm bred præcisionstrimmer - perfekt til små områder som f.eks. under næsen eller rundt om munden. Den er designet til at skære meget tæt, men samtidig beskytte huden, og den lille størrelse og det vinklede design gør det nemt at se, hvad du foretager dig, så du kan forme fine linjer og detaljer.

## Rejselås



Tryk på en vilkårlig knap i 3 sekunder for at aktivere rejselåsen, som forhindrer, at produktet tændes ved en fejl. Et rødt låsesymbol mellem knapperne viser, når rejselåsen er aktiveret.

## Batteriindikator med lys



Batteriindikatoren lyser svagt blå, når batteriet er fuldt og blinker orange, når der er 10 minutter tilbage.

# Specifikationer

## Service

2 års reklamationsret

## Tilbehør

Rensbørste

## Skab det look, du ønsker

**Stilarter:** Detaljeret styling, Kort skæg, Skægstubbelook, Langt skæg, Overskæg

## Klippersystem

**Kammens type:** Skægstubbe, Skæg  
**Skånsomme spidser:** For mere komfort  
**Præcision (interval):** af 0,5 mm  
**Antal længdeindstillinger:** 12

## Design

**Farve:** Børstet metal  
**Håndgreb:** Gummigreb

## Brugervenlig

**Sikrede længdeindstillinger**  
**Wet & Dry:** 100 % vandtæt, så den er nem at bruge og rengøre

**Zoomring:** Nem justering af længdeindstillinger

**LED-strømindikator**

**Rejselås**

**LED-indikator:** Opladning og batteriniveau

## Strømkilde

**Batteritype:** Li-ion

**Opladningstid:** 1 time, Hurtig opladning

**Driftstid:** 50 minutter

