



## Cabelos lisos com toda facilidade

### Prancha Essential

Alise os cabelos com esta prancha alisadora fácil de usar

#### Cabelos lindamente modelados

- · Pranchas em cerâmica para um deslizamento suave dos fios e cabelos brilhantes
- Temperatura de 210°C para resultados perfeitos

#### Fácil de usar

- · Sistema de trava para um prático armazenamento
- · Cabo de energia de 1,8m
- · Rápido aquecimento, pronto para usar em apenas 30 segundos
- Voltagem universal
- · O cabo giratório evita que o fio fique retorcido

## Destaques

#### Cabo de 1,8m



Cabo de energia de 1,8m

#### Temperatura de 210°C



Com a temperatura alta, você pode mudar o formato dos cabelos e ficar com um visual perfeito, como se tivesse acabado de sair do salão.

#### Placas em cerâmica



Devido à cerâmica ser um elemento liso e resistente, ela é um dos melhores materiais para pranchas alisadoras, pois elas deslizam sem esforço pelos cabelos, proporcionando o brilho perfeito.

#### Sistema de trava

Sistema de trava para um prático armazenamento

#### Aquecimento instantâneo



A chapa alisadora tem um tempo de aquecimento rápido, estando pronta para usar em apenas 30 segundos

#### Cabo giratório

A prática tecnologia de cabo giratório gira o fio elétrico evitando que ele fique retorcido.

# Especificações

#### Especificações técnicas

Voltagem: 110-240 V Tempo de aquecimento: 30s Comprimento do cabo: 1,8 m Tipo de aquecimento: PTC Temperatura máxima: 210 °C

#### **Recursos**

Cabo giratório Revestimento em cerâmica

#### Tipo de cabelo

Resultado: Liso

Comprimento dos cabelos: Longo, Médio,

Curto

Espessura dos fios: Médio, Grossa, Fina

#### Serviço

Garantia internacional de dois anos

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

Data de emissão 2019-07-08 Versão: 2.0.1

EAN: 08 71010 35935 84

www.philips.com

