

PHILIPS

Skær

SensoTouch

RQ11



Fornyelse giver bedre resultater

For at bevare den optimale ydelse fra din Philips-shaver anbefales det at udskifte skærene hvert 2. år.

Følger dit ansigts unikke konturer

- GyroFlex 2D-system som nemt tilpasser sig alle kurver

Sensationelt glat barbering

- SensoTouch-shavere med Super Lift&Cut Action

En elektrisk shaver, der passer på din hud

- Aquatec-forsegling for komfortabel tør eller forfriskende vådbarbering
- Glat SkinGlide med lav friktion minimerer irritation

Enkel udskiftning

- Klik nemt af eller på


Vigtigste nyheder

SkinGlide



SkinGlide's lavfriktionsbarberingsflade glider ubesværet hen over din hud og giver en nem, tæt barbering.

Aquatec



Aquatec-forsegling til våd og tør brug giver dig valget mellem en komfortabel tørbarbering eller en forfriskende vådbarbering med brug af gel eller skum for ekstra hudkomfort.

GyroFlex 2D



Det konturfølgende GyroFlex 2D-system tilpasser sig nemt ansigtets kurver, minimerer tryk og irritation og sikrer en tæt barbering.

Super Lift&Cut



Det integrerede Super Lift&Cut-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er nemt at barbære helt tæt og under hudniveau.

Klik nemt af eller på

Forny din barberingsenhed nemt vha. af vores klik af/på-system

Specifikationer

Barberingssystem

Skær: 1

