


PHILIPS

Scheerhoofdhouder

CP1406



Houder voor scheerhoofden

Vervangt de identieke lichtblauwe houder

LET OP: als uw oudere scheerapparaat uit de Series 7000 of Series 9000 is geleverd met oranjegekleurde houders, passen de lichtblauwe houders alleen met een nieuwe beugel. Wij adviseren om CP1410/01 of CP1407/01 te bestellen die een geschikte beugel en 3 houders bevatten.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor scheerapparaatmodel:: S5531, S5532, S5533, S5535, S5536, S5579, S5581, S5582, S5583, S5584, S5585, S5586, S5587, S5588, S5589, S7731, S7732, S7735, S7782, S7783, S7786, S7788, S8050, S9931, S9932, S9933, S9935, S9936, S9938, S9982, S9983, S9985, S9986, S9987

Geschikt voor type scheerapparaat:: S7310, S7311, S7320, S7340, S7350, S7360, S7370, S7371, S7510, S7520, S7521, S7522, S7530, S7550, S7560, S7561, S7710, S7720, S7730, S7740, S7780, S7920, S7921, S7980, S8860, S8870, S8880, S8950, S8960, S8980, S9031, S9041, S9051, S9090, S9091, S9111, S9112, S9131, S9151, S9161, S9171, S9181, S9185, S9186, S9211, S9311, S9521, S9531, S9551, S9552, S9711, S9721, S9732, S9733, S9741, S9751, S9781, S9911, SP9820, SP9821, SP9860, SP9861, SP9862, SP9863, SP9880, SW9700, S7910, S7930, S7940, S7950, S7960, S7970, S9071

Geschikt voor producttypen: S7930/16, S7960/17, S7970/26, S7310/12, S7370/12, S7510/41, S7910/16, S7940/16, S9031/26, S9041/12, S9041/43, S9112/43, S9151/31, S9151/41, S9161/31, S9171/69, S9211/12, S9211/41, S9521/31, S9521/32, S9531/26, S9711/41, S9911/10, SP9820/12, SP9820/18, SP9821/12, SP9860/13, SP9860/16, SP9861/13, SP9861/16, SP9862/14, SP9863/14, SW6700/14, SW6710/15, SW7700/67

