

PHILIPS

Unité de rasage

Shaver series 9000
SensoTouch

Lames V-Track Precision

Têtes ContourDetect
8 directions

Compatible avec SensoTouch 3D
(RQ12xx)

Compatible avec arcitec
(RQ10xx)



RQ12/60



Remettez votre rasoir à neuf

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.

Compatibilité

- Unité de rasage de rechange pour rasoirs SensoTouch 3D

Rasage précis en un seul passage

- Guide les poils pour un rasage de près grâce aux lames V-Track
- Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable
- Soulève les poils pour un rasage de près confortable

Facile à utiliser

- Têtes de rasage faciles à remplacer
- Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage
- Remettez votre rasoir à neuf


Points forts

Compatible SensoTouch 3D



L'unité de rasage RQ12 est compatible avec les rasoirs SensoTouch 3D (RQ12xx) et arcitec (RQ10xx).

Lames V-Track Precision



Les lames brevetées V-track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, tout en préservant votre peau.

Têtes ContourDetect 8 directions




Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.

Système Super Lift&Cut



Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.

Facile à remplacer



Changez facilement de tête de rasoir grâce au système de clipsage et déclipsage.

Comment réinitialiser votre rasoir



Les tout derniers rasoirs Philips incluent un rappel de remplacement qui vous indique quand les têtes de rasage doivent être changées. Après avoir remplacé celles-ci, vous pouvez réinitialiser la gâchette de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 5 secondes. Dans le cas contraire, la gâchette de remplacement s'éteint automatiquement après 9 rasages successifs.

Remettez votre rasoir à neuf



Pour retrouver des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.

Caractéristiques

Têtes de rasoir

Adapté aux types de produits: arcitec (RQ10xx), SensoTouch 3D (RQ12xx)

Accessoires

Inclus: Support de l'anneau de fixation, Capot de protection

