

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

ProtectiveClean 4500

Вбудований датчик тиску

2 режими чищення

1 функція BrushSync



HX6836/24



Біліші зуби. У лагідний спосіб.

Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень.

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтних конструкціях та полікованих зубах
- Відбілення зубів лише за один тиждень

Створено для вас

- Заохочення до ретельного чищення

Innovative technology

- Повідомляє, коли ви тиснете надто сильно
- Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

Чистить зуби краще

- Режим чищення з відбілюванням

Основні особливості

Природно біліші зуби



Встановіть насадку для щітки W DiamondClean, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

Режим чищення з відбілюванням



Бажаєте зосередитися на видаленні нальоту чи добре відполірувати зуби? Режим чищення забезпечує відмінне чищення, а режим відбілювання ідеально підходить для видалення поверхневих плям.

Безпечне та лагідне чищення



Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

Контроль натиску під час чищення



Якщо тиснути надто сильно, можна пошкодити зуби і ясна. Щоб запобігти цьому, зубна щітка Philips Sonicare ProtectiveClean подає легкий пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

Технологія BrushSync



Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

Нагадування про заміну BrushSync



Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на

ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.

Корисні таймери



Потрібна електрична зубна щітка з таймером? Наш QuadPacer дозволяє чистити кожну ділянку ротової порожнини протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Специфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 14 днів**

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Пастельний рожевий

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Простота у користуванні

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для

щітки

Розпізнавання насадки для щітки: Синхронізація з оптимальним режимом

Нагадування про заміну: Для постійного забезпечення найкращих результатів, світиться піктограма нагадування

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 W2 Optimal White

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ручка: 1 ProtectiveClean

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин

Переваги відбілювання: Відбілення зубів за 1 тиждень

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Реакція на надмірний тиск: Ручка щітки вібує, попереджаючи користувача

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

Білий: Усуває поверхневі плями

Технологія інтелектуальних датчиків

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

Нагадування про заміну BrushSync: Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

