

PHILIPS

Tondeuse à cheveux

Avec sabot réglable

QC5130



Simple, précise, fiable

Cette tondeuse à cheveux Philips QC5130/40 vous permet de créer une coupe parfaitement uniforme en toute simplicité. Son sabot est réglable : vous pouvez donc choisir votre longueur de coupe sans avoir à changer de sabot. Aucun entretien ni aucune lubrification ne sont nécessaires.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

- Les sabots et lames arrondis évitent les irritations
- Hauteurs de coupe haute précision (intervalles de 2 mm)

Très simple d'utilisation

- Compacte et légère, pour une manipulation facile et moins contraignante

Créez le look dont vous rêvez

- 10 réglages sécurisés de hauteur de coupe (max 21 mm)

Puissance optimale


- Utilisation avec ou sans fil pour une puissance et une liberté maximales
- 40 minutes d'autonomie sans fil pour une liberté totale

Créez le look de votre choix, sans changer de sabot

- Sabot facilement réglable pour toutes les longueurs de coupe

Points forts

Sabots et lames arrondis




Les lames et les extrémités du sabot sont arrondies afin d'empêcher tout risque d'égratignure.

Compacte et légère



Compacte et légère, pour une manipulation facile et moins contraignante

Utilisation avec ou sans fil



Utilisez votre tondeuse Philips rechargée, avec ou sans fil, pour un maximum de puissance et de liberté.

Sabot réglable


La tondeuse cheveux Philips est dotée d'un sabot intégré facilement réglable : 10 hauteurs de coupe, jusqu'à 21 mm, sont proposées.

40 minutes d'autonomie sans fil



10 heures de charge pour une autonomie sans fil de 40 minutes maximum

Longueurs de coupe haute précision



Pas de 2 mm entre deux réglages de la hauteur de coupe, pour une précision optimale.

10 réglages sécurisés de hauteur de coupe

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix de hauteurs de coupe.

Caractéristiques

Système de coupe

Largeur des lames: 41 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 10

Plage de réglages de hauteur: jusqu'à 21 mm

Précision (en mm): 2 mm

Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Élément de coupe: Lames en acier inoxydable

Type de sabot: Normal

Bords arrondis: Douce avec la peau

Facile d'utilisation

Témoin de charge: 1 LED

Sans entretien - aucune lubrification nécessaire

Système d'alimentation

Type de batterie: NiMH

Durée de la charge: 10 heures

Autonomie: 40 minutes

Utilisation: Sur secteur/sans fil

Design

Styliser: Ergonomique

Accessoires

Brossette de nettoyage

Service

Deux ans de garantie internationale

