

# PHILIPS

## 電鬚刀刀頭

### Click & Style

舒適淨刮刀片

適用於 S500 (S5xx)

適用於 Star Wars 星際大戰電鬚刀 XZ58x

SH30/21



## 刮鬚刀煥然一新

每 2 年更換刀頭，可達到完美的刮鬚效果

您的電鬚刀刀頭兩年內共刮除臉上 900 萬根毛髮。更換電鬚刀刀頭，重現 100% 滿分效能。相容於 Series 500 電鬚刀。

#### 相容性

- 雙刀頭電鬚刀的替換刀頭

#### 簡單易用

- 只要輕輕一按，即可輕鬆拆卸或安裝
- 刮鬚刀煥然一新


## 焦點

### 相容於雙刀頭電鬚刀



SH30 (2 入) 替換刀頭相容於 Shaver series 500 (S5xx)、series 300 (S3xx)、series 100 (S1xx) 和 Star Wars 星際大戰電鬚刀 XZ580。

### 更換輕鬆



1. 按下電鬚刀組的鬆開按鈕，然後從電鬚刀組取下電鬚刀刀頭座。2. 逆時針旋轉固定環，然後將固定環取出。3. 取出舊的電鬚刀刀頭，並小心放入替換

刀頭；確認電鬚刀刀頭凸出處與凹槽正確貼合。4. 將固定環放回電鬚刀刀頭座上，然後順時針旋轉固定環。5. 將電鬚刀刀頭座重新裝回電鬚刀組（「喀擦」一聲）。

### 刮鬚刀煥然一新



每 2 年更換一次電鬚刀刀頭，即可重現 100% 滿分效能。

## 規格

### 電鬚刀刀頭

適用產品型號: Shaver series 500 (S5xx)

每一包裝內的電鬚刀刀頭數: 2

### 清潔

用途: 使用噴霧清潔劑 HQ110

