



## Altijd glad scheren

Vervang scheerhoofden elke 12 maanden voor het beste resultaat

De mesjes van uw scheerapparaat leggen elk jaar maar liefst 49 keer de afstand naar de top van de Mount Everest af. Na zo'n lange tocht is zelfs het beste materiaal toe aan vervanging. Houd uw scheerapparaat in topconditie en vervang de scheerhoofden om de 12 maanden.

### **Comfortabel en nauwkeurig**


- Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

### **Droog of nat scheren**

- Nat gebruik

# Kenmerken

## Super Lift & Cut-technologie



Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

## Nat gebruik



Gebruik het scheerapparaat in de douche om tijd te sparen en te genieten van de frisse sensatie van nat scheren.

# Specificaties

## Scheerhoofden

Scheerhoofden per verpakking: 3

Geschikt voor producttypen: HQ6705, HQ671, HQ673, HQ6740, HQ6761, HQ6762, HQ6764, HQ6720, 6701X, 6705X, 6711X, 6737X, HQ6710, HQ6715, HQ6725, HQ6730, HQ6735, HQ6737, HQ6755, HQ6756, HQ6757, HQ6760, HQ6763, 6706X, 6709X, 6715X, 6735X, 6755X, 6756X, 6757X

