

# PHILIPS

## NORELCO

### Schereinheit

### SensoTouch

#### Senso Touch 2D



RQ11



## Für eine jederzeit gründliche Rasur

Wechseln Sie die Scherköpfe für optimale Ergebnisse alle 12 Monate

Ihre Rasierklingen legen jedes Jahr eine Strecke entsprechend der Höhe des Mt. Everest zurück – und das 49 Mal! Nach so einem Workout kann sogar das beste Material seinen Schliff verlieren. Erhalten Sie die Spitzenleistung Ihres Rasierers – ersetzen Sie die Scherköpfe alle 12 Monate.

#### **Sensationell sanfte Rasur**

- Unsere SensoTouch Rasierer verfügen über die Super Lift & Cut-Technologie.

#### **Passt sich den individuellen Konturen Ihres Gesichts perfekt an**

- Das GyroFlex 2D-System passt sich den Gesichtskonturen perfekt an.

#### **Ein Elektrorasierer, der Ihre Haut schützt**

- Die Philips Aquatec-Versiegelung sorgt für eine angenehme Trockenrasur und eine hautschonende Nassrasur.
- SkinGlide vermindert Hautirritationen durch eine sanfte und reibungsarme Rasur.

#### **Einfaches Ersetzen**

- Einfaches Abnehmen und Aufsetzen

# Besonderheiten

## Super Lift & Cut-System



Das in unserem Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt die Haare an und schneidet sie für eine sanfte Rasur unter der Hautoberfläche ab.

## GyroFlex 2D



Das GyroFlex 2D Konturenanpassungssystem passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

## Aquatec



Dank der Aquatec Wet & Dry-Versiegelung können Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur auswählen. Wählen Sie eine sanfte Trockenrasur oder eine hautschonende Nassrasur mit Gel oder Schaum.

## SkinGlide



Die reibungsarme SkinGlide-Rasierfläche gleitet sanft über Ihre Haut und bietet eine einfache und gründliche Rasur.

## Einfaches Abnehmen und Aufsetzen



Wechseln Sie Ihre Schereinheit ganz einfach mithilfe unseres Klick-Systems.

# Daten

## Scherköpfe

Funktioniert mit den Produkttypen: 1150X, 1160X, 1170X, 1180X  
Schereinheiten pro Packung: 1

