



Philips
Scherköpfe

Nassgebrauch
3 Scherköpfe

HQ167

Für eine jederzeit gründliche Rasur

Wechseln Sie die Scherköpfe für optimale Ergebnisse alle 12 Monate

Jedes Jahr legen Ihre Rasierklingen eine Strecke zurück, die der Höhe des Mount Everest entspricht – und das 49 Mal! Nach so einem Workout können sogar die besten Materialien ihren Schliff verlieren. Tauschen Sie die Köpfe alle 12 Monate aus, um eine optimale Leistung Ihres Rasierers zu garantieren.

Präzise und gründliche Rasur

- Super Lift & Cut-Technologie mit 2-Klingen-System

Auch für die Anwendung unter der Dusche geeignet

- Nass zu verwenden

PHILIPS

Daten

Scherköpfe

- Scherköpfe pro Packung: 3
- Funktioniert mit den Produkttypen: HQ6764, HQ6762, HQ6761, HQ6740, HQ6720, HQ6705, HQ673, HQ671, 6701X, 6705X, HQ6710, 6711X,

HQ6715, HQ6725, HQ6730, HQ6735, HQ6737, 6737X, HQ6755, HQ6756, HQ6757, HQ6760, HQ6763, 6706X, 6709X, 6715X, 6735X, 6755X, 6756X, 6757X

HQ167/42

Besonderheiten

Super Lift & Cut-Technologie



Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Dies garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

Nass zu verwenden



Rasieren unter der Dusche spart Zeit und gibt Ihnen das frische Gefühl einer Nassrasur.



Ausstellungsdatum
2014-02-14

Version: 1.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com