

PHILIPS

sonicare

Змішаний набір
стандартних насадок

3 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Синхронізація з режимом BrushSync

HX9073/07



Глибше чищення, здоровіші ясна та біліші зуби

Для комплексного догляду за зубами та яснами

Насадка для щітки C3 Premium Plaque Defence забезпечує у 10 разів краще видалення нальоту* для чудових результатів. G2 Premium Gum Care робить ясна у 7 разів здоровішими лише за два тижні***, а W3 Premium White видаляє на 100% більше плям за 3 дні*.

Інноваційна технологія

- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки
- Перевірено для здоров'я вашої ротової порожнини
- Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів****

Створена для оптимальної ефективності

- Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

Ретельне чищення Philips Sonicare


- До 4 разів кращий контакт із поверхнею** для ретельного чищення без зусиль

For exceptional care of teeth and gums

- Усуває до 100% більше поверхневих плям лише за 3 дні*
- До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
- До 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні***


Основні особливості

Забудьте про наліт



Завдяки гнучкій конструкції вона усуває до 10 разів більше нальоту з важкодоступних місць* для справді глибокого чищення вздовж лінії ясен та між зубами.

Фокус на здоров'ї ясен



Завдяки насадці для щітки Philips Sonicare Premium Gum Care навіть найретельніше чищення є лагідним. Під час переміщення зубної щітки вздовж лінії ясен гнучкі краї та щетинки насадки для щітки Premium Gum Care поглинають зайвий тиск, захищаючи ясна навіть у разі сильного чищення. Щетинки інтенсивно працюють для видалення нальоту та бактерій вздовж лінії ясен, сприяючи кращому стану ясен. Вигнута конструкція цієї насадки для щітки забезпечує максимальний контакт щетинок.

Біліші зуби, швидко



Щільні щетинки, зосереджені по центру насадки для щітки Philips Sonicare Premium White, ретельно працюють, щоб видалити зубний наліт та повсякденні поверхневі плями від їжі та напоїв. Гнучкі сторони дозволяють щетинкам повторювати контури та унікальну форму зубів і ясен для забезпечення глибокого очищення та яскравішої посмішки всього за 3 дні.

Технологія адаптивного чищення



Персоналізоване чищення щоразу завдяки нашій технології адаптивного чищення. М'які, гнучкі гумові сторони насадки дозволяють насадкам Premium Plaque Control, Premium Gum Care та Premium White адаптуватися до контурів вашого рота. Наші щетини пристосовуються до ваших ясен і зубів, забезпечуючи у 4 рази більший контакт із поверхнею**, ніж звичайна щітка для глибокого чищення, навіть у важкодоступних місцях. Технологія адаптивного чищення також дозволяє відстежувати лінію ясен, поглинає зайвий тиск чищення та забезпечує посилену рухливість для унікального відчуття в роті та чудового очищення.

Синхронізація з режимом BrushSync



Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ ви завжди отримуватимете найкраще чищення****. Насадки для щітки Premium синхронізуються з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™****, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового чищення, відбілювання та догляду за яснами. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Сповідання про необхідність заміни насадки для щітки



Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадує вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить вас про необхідність заміни. У вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

Легко встановлювати



Насадки для щітки Premium Plaque Control, Premium White та Premium Gum Care просто встановлюються на ручку зубної щітки Philips Sonicare та надійно фіксуються. Насадку для щітки легко замінити; просто зніміть її. Завдяки нашому знімному дизайну доглядати за насадкою для щітки та чистити її надзвичайно просто. Насадки для щітки Premium сумісні з усіма нашими ручками зубних щіток, крім PowerUp Battery та Essence.

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: Середній

Колір: Білий

Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетинок зникає

Матеріал насадки для щітки: М'які, гнучкі гумові краї

Розмір: Стандартний

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні

Синхронізація з режимом BrushSync

Підходять для цих моделей: 2 Series plaque control,

2 Series plaque defense, 3 Series gum health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 W3 Premium White, 1 G3 Premium Gum Care

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці

Перевірено: для оптимального використання

Переваги для здоров'я

Здоров'я ясен: До 7 разів здоровіші ясна*

Видалення нальоту: Усуває у 10 разів більше нальоту*

Відбілювання: Усуває 100% поверхневих плям*

