

PHILIPS

sonicare

Стандартні насадки для
звукової зубної щітки

W Optimal White

2 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Синхронізація з режимом BrushSync

HX6062/10



До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

Ретельне чищення для усунення пігментації і відбілювання зубів

Насадка для зубної щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжнішої усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження близьки між процедурами професійного відбілювання.

Інноваційна технологія

- Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

Створена для оптимальної ефективності

- Перевірено для здоров'я вашої ротової порожнини
- Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки
- Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

For exceptionally whiter teeth

- Ромбоподібні щетинки роблять ваші зуби на 100% білішими за 1 тиждень

For exceptional care of teeth and gums

- До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою


Основні особливості

Забудьте про наліт



Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

Біліші зуби, швидко



Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці W2 Optimal White усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%* більшу посмішку лише за 7 днів.

Синхронізація з режимом BrushSync™



Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки Philips Sonicare W2

Optimal White синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового відбілювання. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

Заміна насадки для щітки



Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить вас про необхідність заміни. У вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

Спокійне чищення



Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Легко встановлювати



Насадка для щітки W2 Optimal White ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім Philips One та Essence. Її просто встановлювати і знімати для легкої заміни та чищення.

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: Середній

Колір: Білий

Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетинок зникає

Розмір: Стандартний

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні

Синхронізація з режимом BrushSync

Підходять для цих моделей: 2 Series plaque control,

2 Series plaque defense, 3 Series gum health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 2 стандартні W2 Optimal White

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці

Перевірено: для оптимального використання

Переваги для здоров'я

Видалення нальоту: Усуває до 7 разів більше нальоту*

Здоров'я ясен: Допомогає покращити здоров'я ясен

Відбілювання: Біліші зуби лише за один тиждень

