

Philips Economy  
Aspirador con bolsa

HomeCare

FC8344/01



## Potencia de limpieza fiable

Ligero, compacto, fácil de transportar y de guardar en cualquier lugar, el aspirador Economy incluye un cepillo multiusos que se puede utilizar en todo tipo de suelos. Su accesorio de boquilla estrecha incorporado permite llegar a rincones y ranuras.

### Gran poder de limpieza

- Potencia de 1400 vatios

### Extracción higiénica de la bolsa

- La bolsa s-bag es una bolsa desechable estándar

### Fácil de guardar

- Recogecable para guardar cómodamente el cable de red

### Para espacios estrechos

- Boquilla estrecha

### Suave con los suelos

- Ruedas posteriores de goma

# PHILIPS

# Especificaciones

## Boquillas y accesorios

- Cepillo estándar: Cepillo para todo tipo de suelos
- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
- Almacenamiento de accesorios: En la pinza del tubo

## Diseño

- Color: rojo chino

## Peso y dimensiones

- Peso del producto: 4 kg

## Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1200 W
- Flujo de aire (máx.): 29 l/s
- Aspirado (máx.): 200 kPa
- Potencia de entrada (máx.): 1400 W
- Potencia de succión (máx.): 200 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 82 dB

## Filtración

- Tipo de bolsa: Bolsa de papel
- Capacidad de polvo: 2 L
- Filtro de salida: Micro filtro AFS

## Facilidad de uso

- Acoplamiento del tubo: Cónico
- Radio de acción: 8 m
- Asa de transporte: Parte delantera
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Longitud del cable: 5 m
- Tipo de ruedas: Goma
- Indicador de bolsa llena
- Clean Comfort Cassette
- Control de fragancia activo

# Destacados

## Motor de 1400 vatios



Potencia de 1400 vatios

## Boquilla estrecha

La boquilla estrecha te permite llegar fácilmente a espacios estrechos tales como el que queda entre los cojines o detrás del microondas.

## Ruedas posteriores de goma

Las ruedas posteriores de goma ayudan a reducir aún más el riesgo de arañazos en el suelo.

## Recogecable

El cable se puede enrollar alrededor de la base de apoyo de la plancha para guardar fácilmente el aparato.

## Bolsa s-bag



La bolsa s-bag es una bolsa desechable estándar que se puede encontrar en muchos establecimientos y es fácil de reconocer gracias a su logotipo. Es adecuada para los aspiradores con bolsa de Philips, Electrolux, AEG, Volta y Tornado.



Fecha de publicación  
2023-05-13

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)