



Masseurs intimes pour elle et lui

Conçus pour les zones érogènes - Pour lui et pour elle

Des recherches scientifiques ont prouvé* que les masseurs sensuels DUO sont stimulants pour les deux partenaires. Ces masseurs sensuels pour elle et lui ont une forme exclusive pour un contact optimal avec les zones érogènes des deux partenaires.

Pour lui et pour elle

- Masseur sensuel pour femme
- Masseur sensuel pour homme

Forme adaptée à une utilisation intime

- Une forme spécialement conçue pour s'adapter naturellement à votre corps

Coffret de chargement

- Coffret de chargement discret pour chargement sans fil et rangement

Waterproof

- Utilisez votre masseur sous votre douche

Plusieurs modes de vibration pour varier les plaisirs

- Quatre modes de vibration pour un plaisir réciproque

PHILIPS

Points forts

Coffret de chargement



Les massagers sensuels DUO se rechargent à l'aide d'un coffret de chargement élégant et discret. Vous pouvez le laisser sur votre table de nuit ! Personne ne soupçonnera quel usage vous en faites...

Pour son plaisir à lui



Le massager pour homme est spécialement conçu pour stimuler le désir masculin et procurer un plaisir intense. Ses courbes sont adaptées aux parties intimes de l'anatomie masculine, pour un plaisir décuplé. Avec la plus grande surface du massager, effleurez, par exemple, l'intérieur de la cuisse ou passez doucement le long du pénis. Les pointes arrondies sont parfaites pour stimuler des zones plus précises, comme autour du mamelon ou entre les zones génitales et rectales.

Pour son plaisir à elle



Le massager pour femme est spécialement conçu pour stimuler le désir féminin et procurer un plaisir

intense. La pointe du massager vibre, ce qui permet de stimuler ses zones érogènes. Vous pouvez, par exemple, essayer une pression relaxante sur les lèvres ou maintenir la pointe du massager vers le bas pour stimuler le clitoris. Le massager peut bien sûr être utilisé sur de nombreuses autres parties du corps.

Utilisation sous la douche

Les massagers sont étanches, vous pouvez donc les utiliser sous la douche ou dans le bain. Utilisez les massagers dans l'eau : votre corps ressent de douces vibrations. Avec les massagers sensuels DUO, l'expression « faire des vagues » va prendre un nouveau sens !

Plusieurs vibrations

Développez vos sensations grâce aux nombreux modes de vibration et niveaux d'intensité. Quatre modes de vibration : Rayonnement, Vague, Battement de cœur et Frisson pour varier les plaisirs. Le massager sensuel est une extension de vos mains et de vos doigts permettant de procurer des sensations encore plus agréables aux zones érogènes. Touchez simplement les zones les plus sensibles de votre partenaire, faites des mouvements circulaires ou maintenez-le à l'endroit où vous déposeriez un baiser, une caresse ou toute autre stimulation. Conçu pour rendre vos préliminaires encore plus agréables, le massager sensuel peut également être utilisé pour pimenter un échange de caresses, comme un massage de dos ou de pieds.

Une forme sensuelle pour vous et votre partenaire

Le massager se manipule aisément de diverses manières : dans votre paume, entre vos doigts ou du bout des doigts. Le massager est spécialement conçu pour s'adapter naturellement à votre main et s'incurve parfaitement pour suivre les courbes et parties de votre corps, tout en vous permettant de maintenir un contact avec la peau de votre partenaire. Tenez le massager avec votre paume, face concave vers l'extérieur, par exemple, pour toucher le pénis, ou prenez la surface concave dans votre main pour stimuler le clitoris avec les pointes arrondies.

Permet de stimuler les deux partenaires

Des recherches scientifiques ont prouvé* que les massagers sensuels DUO sont stimulants pour les deux partenaires. Ils tiennent vraiment leurs promesses : plus de plaisir pour elle et lui pour une vie sexuelle plus ludique et plus épanouie.

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Tension: 100-240 V
- Type de batterie: NiMH
- Fréquence: 50-60 Hz
- Charge: Rechargeable, sans fil
- Temps de charge: 4 hr
- Étanche: Waterproof

Vibration

- Fréquence (max.): 120 Hz
- Nombres de modes: 4
- Niveaux d'intensité: 5
- Niveau sonore (moyen): 46 dB
- Niveau sonore (max.): 49 dB

Poids

- Massager pour homme: 73 g
- Coffret de chargement: 462 g
- Massager pour femme: 62 g



Date de publication
2022-05-13

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Par rapport aux produits Durex Play Dream, Jimmy Jane Form 6 & Lelo Lily