




快速入门指南






手柄安装



充电座安装




清水箱注水和安装



注：1)请勿添加含有酸、碱溶液或对环境有害的物质，以免腐蚀机器。
2)请勿加入超过 60℃ 热水，以免造成水箱变形。






污水箱安装









充电




使用洗地机



提示：机器管道内水分残留为产品出厂检验时产生，请放心使用。



显示屏图标说明



*** 功率调节指示灯带：**智能模式下，机器根据脏污程度智能调节功率与水量大小。

保留备用

发行日期：2022-04-29

© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
保留所有权力。
3000.085.7525.1