

**Giriş**

Məhsulun satınalınması ilə bağlı sizi təbrik edir və "Philips"-ə xoş gəlmisiniz" deyir! Philips-in təkif etdiyi dəstakdən tam şəkildə yararlanmaq üçün məhsulunuza [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) sahifəsində qeydiyyatdan keçirin.

**Vacib**

Cihazdan istifadə etməzdən əvvəl bu vacib məlumatları diqqətə oxuyun və galəcədə istinad etmək üçün saxlayın.

**Təhlükə**

- Cihazı heç vaxt suya batırımayın, yaxud kranın altında yumayın.
- Elektrik şökünnən qarşısını almaq üçün hər hansı suyun və ya başqa mayenin cihaza daxil olmasına imkan verməyin.
- Qızardılaçaq ingrediyentlərin istimə elementləri ilə tamada olmasına qarşısını almaq üçün onları həmişə sabət qoyn.
- Cihaz işləyərkən havaya girişi və hava çıxışı qapalısaqda örtüyin.
- Tavarı yağı ilə doldurmayın, çünki bula, yangın təhlükəsi yaradı bilar.
- Şəpsəl çəngəli, carəyan kabeli və ya cihazın özü zədələnibsa, cihazdan istifadə etməyin.
- Cihaz işləyərkən onun içarışına heç vaxt toxunmayın.
- Heç vaxt sabət üzərində göstərilən maksimum səviyyədən çox qida qoymayın.
- Həmişə isidicinin boş olduğundan və ona qida yapışmadığından əmin olun.

**Xəbərdarlıq**

- Güç kabeli zədələnibsa, təhlükənin qarşısını almaq üçün o, Philips, onun idmət nümayəndəsi və ya buna bənzər ixtisasi şəxslər tərəfindən dəstirlənməlidir.
- Cihazı yalnız torpaqlaşmış divar rozetkəsinə qoşun. Həmişə təpsəl çəngəlini divarlı cərəyan yuvasına düzgün təxliyidən əmin olun.
- Bu cihaz başqa taymer və ya üzərindən ayrıca idarəetmə sistemi vasitəsilə işlədilmək üçün nəzarət tutulmayıb.
- Istifadə zamanı ələcənən səthlər istəri olma bilər. (Şək. 1)
- Bu cihaz 8-8 dan çox olan袖ənə fiziq, hissəyini və ya əqli qabiliyyətləri zəif olan, yaxud cihazın istifadəsi ilə bağlı təcrübə və biliyi olmuş insanlar tərəfindən o zaman istifadə oluna bilər ki, onlara cihazın təhlükəsi istifadəsindən tərəfən təlimat verilib və ya təhlükəsi istifadəni təmin etmək üçün nəzarət altında olacaqlar, yaxud sləqadən təhlükələr barədə malumatlırlar. Uşaqlar cihazla oynamamalıdır. Təmizlik və istifadə bacını 8 yaşdan kiçik yaş və nəzarət edilməyən uşaqlar tərəfindən həyata keçirilməməlidir.
- Cihazı və onun kabinetini 8 yaşından kiçik uşaqlardan uzqa tutun.
- Cihazı divarın və ya digər cihazların qarşısında yerləşdirməyin. Cihazın arxasında, hər iki tərəfindən və yuxarısında on azı 10 sm məsafə saxlayın. Cihazın üzərindən heç və yoxdur.
- Istifadə zamanı həvəzənənən isti bixar. Cihazın üzərindən isti bixar çıxır. Əlləriniz və üzündən袖ənə bixarın, eləcə də havan çıxışı qapalılarından üzərə saxlayın. Hamçin tavanı cihazdan çıxardan da isti bixarın və havadan ethtiyati olun.
- Cihazda heç vaxt yüngül ingrediyentlər birşəməyin və ya bışırma kağızından istifadə etməyin.
- Istifadə zamanı ələcənən səthlər istəri olma bilər.
- Kartoflular saxlanması: Temperatur saxlanılan kartoflalar müxtəlifliyinə uyğun olmaq və hazırlanmasında məhsullarında akrilikləndirilən zaman riskini minimuma endirmək 6°C-dən yüksək olmalıdır.
- Cihaz isti qaz sobasının və ya hər hansı növ elektrik sobasının, eləcə də elektrikli bircəsillərin üstündə və ya yaxınlığında, yaxud isti sobada yerləşdirməyin.
- Heç vaxt tavanı yağı ilə doldurmayın.
- Bu cihaz 5°C-40°C arasındakı otaq temperaturunda istifadə üçün hazırlanıb.
- Cihazı qoşmadan əvvəl cihazın üzərindən göstərilişən gərginliyin yeri şəbəkə gərginliyinə uyğun olmaq vənəsini yoxlayın.
- Cərəyan kabinetini isti səthlərden uzqa tutun.
- Cihazı süfrə və ya parda kimin yanın materiallarının üzərində və ya yaxınlığında yerləşdirməyin.
- Cihazı bətişim kitabçasında göstərildən başqa məqsədlər istifadə etməyin və yalnız orijinal Philips aksesuarlarını istedim.
- Cihazın nəzarətsiz işlədilməsinə icazə verməyin.
- Cihaz istifadədən sonra təmizləmə və səbat və ya sağ azaltıma çox istər. Toxunanın ethtiyati olun.
- Cihazı ilk dəfə istifadə etməzən əvvəl qida ilə tamada olan hissələri yaxşıca təmizləyin. Təlimat kitabçasındaki təlimatlara baxın.

**Diqəq**

- Bu cihaz yalnız normal məsəfə istifadəsi üçün nəzarət tutulmuşdur. Məğazaların, ofislərin, təsərrüfatların içi matbəxləri və ya digər ismətli kimi mütihlirdə istifadə üçün nəzarət tutulmamışdır. Həm də otel, motel, yataq və sahər yeməyi və digər yaşayış mütihlirlərində müstərlər tərəfindən istifadə üçün nəzarət tutulmuy.
- Cihaz nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəsindən ayrılmır.
- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.
- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikdə imtiha edir.

- Cihazın texniki baxışi və ya təmiri üçün hər zaman Philips-in salahiyətli verdiyi idmət markazını qaytın. Cihazı özünüz təmir etməyə çalışmayın, əks halda, zəmanət etibarsız olacaq.
- Həm də hər hansı təmirdən sonra cihazı səbhəkəndən ayrılmır.
- Cihazı toxunmadan və ya onu tamılmazdan əvvəl taxminən 30 dəqiqə müddətindən soyumasına imkan verin.

- Bu cihaz hazırlıqda həvəzənənən isti bixarın, tasarrufatların içi matbəxləri və ya digər ismətli kimi mütihlirdə istifadə üçün nəzarət tutulmamışdır. Həm də otel, motel, yataq və sahər yeməyi və digər yaşayış mütihlirlərində müstərlər tərəfindən istifadə üçün nəzarət tutulmuy.

- Cihazın nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəsindən ayrılmır.

- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikdə imtiha edir.

- Cihazın texniki baxışi və ya təmiri üçün hər zaman Philips-in salahiyətli verdiyi idmət markazını qaytın. Cihazı özünüz təmir etməyə çalışmayın, əks halda, zəmanət etibarsız olacaq.

- Həm də istifadədən sonra cihazı səbhəkəndən ayrılmır.

- Cihazı toxunmadan və ya onu tamılmazdan əvvəl taxminən 30 dəqiqə müddətindən soyumasına imkan verin.

- Bu cihaz hazırlıqda həvəzənənən isti bixarın, tasarrufatların içi matbəxləri və ya digər ismətli kimi mütihlirdə istifadə üçün nəzarət tutulmamışdır. Həm də otel, motel, yataq və sahər yeməyi və digər yaşayış mütihlirlərində müstərlər tərəfindən istifadə üçün nəzarət tutulmuy.

- Cihazın nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəsindən ayrılmır.

- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikdə imtiha edir.

- Cihazın nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəndən ayrılmır.

- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikdə imtiha edir.

- Cihazın nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəndən ayrılmır.

- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikdə imtiha edir.

- Cihazın nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəndən ayrılmır.

- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikdə imtiha edir.

- Cihazın nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəndən ayrılmır.

- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikdə imtiha edir.

- Cihazın nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəndən ayrılmır.

- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikdə imtiha edir.

- Cihazın nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəndən ayrılmır.

- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikdə imtiha edir.

- Cihazın nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəndən ayrılmır.

- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikdə imtiha edir.

- Cihazın nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəndən ayrılmır.

- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikdə imtiha edir.

- Cihazın nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəndən ayrılmır.

- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikdə imtiha edir.

- Cihazın nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəndən ayrılmır.

- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikdə imtiha edir.

- Cihazın nəzarətsiz qoşduğunuz zaman və qurasdırıldan, sökməndən, saxlamazdan və ya tamılmazdan əvvəl həmişə elektrik şəbəkəndən ayrılmır.

- Cihazı horizontal, düz və stabil səthdə yerləşdirin.

- Cihazın yanış, yaxud peşəkar və ya yarı-peşəkar məqsədlər istifadə edildikdə, ya da istifadə zamanı bətişim təlimat kitabçasındaki göstərilsənə emal edildikdən sonra zəmanət etibarsız sayılır və Philips yaranan hər hansı zərərə dair ohdialdikd

- Колдонун жатканда тышкы катмарлары ысып кетиши мүмкүн.
- Картотошкии сактоо: Температура сакталган картотошкии түрүнде ылайыктуу болуп, даярдалган тамактын акриламидге байланышуу тобекин минималдаштыруу үчүн ал 6°C жогору болупу тишик.
- Шайманды ысык газ мешинин же электр мештеринин барык түрлөрүнүн жана тамак башыруу электр плиталарынын же ысыган мешинт жанаңына койбонуз.
- Кемеч казанында яч каны суу май күйбиз.
- Бул шайманынан температурасы 5°C жана 40°C аралыгында колдонууда багытталган.
- Шайманды тулаштурууда мурда шайманды көрсөтүлгөн чынчалусуна дал келерин текшериниз.
- Электр шинруу ысык жерлерден алыс кармалы.
- Шайманды дасткоржан же парда сыйкытуу күйүкүү материяларданда иштөнүүнүн жана жакын койбонуз.
- Шайманды ушул нускаларда көрсөтүлгөндөн башка максатта колдонбонуз жана бир гана түнүк Philips жайдыктарын колдонунуз.
- Шайманды иштөн жатканда кароосуз калтырыбаны.
- Кемеч казан, себепт жана май азайтык шайманды колдонууда жатканда колдонгандон кийин ысып калат. Адайм кылдыратын менен кармалы.
- Шайманды биринчи холу колдонууга чейин тамакка тиегүр белуктурор жакшыслап тазалан алыныз. Нускамадагы көрсөтмөлөрдүр караңыз.

#### Эксертуу

- Бул шайман демеийкин үй шартиянында колдонууга гана арналган. Ал дүкендөрдүн, оғистердин, фермарадындын кызметкерлерини тамактанган ашканаларда же башка жумуш чөйрөлөрнүнде колдонууда арналган эмес. Адайм ошондой эле мейманканаларда, мотелдердеги жана башка турак чөйрөлөрнүнде клиенттер колдонууга арналган эмес.
- Эгерде шайман караалып калса жана кураганча, чекенге, сактагана же тазалаганда чейин аны дайымга электр тогуңчан ажыратып коянуз.
- Шайманды горизонталдуу, түз жана түркүстүрүп көрүнүп.
- Эгер шайман тураа эмес, кесиктилүк же жарым кесиктилүк максаттарда колдонуусу же колдонуучунун нускамаларына ылайык колдонулбаса, анда кепилдик жараксыз болуп эспециелнет жана Philips компаниянын көлтирилген зиян учун жохорчылардан алудан баштара.
- Шайманды текшерүү же ондоо учун дайын Philips тарафынан урускат берилгендей төлөөлөр борборуна алып барыныз. Шайманды өнүңдөн оңдоого аракет кылбасыз, болбосо кепилдик жараксыз болуп калат.
- Колдонун бүткөндөн кийин шайманды дайымга сууруп коянуз.
- Шайманды кармоодон же тазалоодон мурда болжол менен 30 минут муздалыңыз.
- Бул шайманда башырылган ингредиенттер күнүрт күркөн эмес, сары түстө чыкырдын кылышы. Күйтеген калдыктарды алып салыныз. Жана картотошкии 180°C температурада курубызын (акриламид чыгарылышын) минималдаштыруу учун.
- Силик жатканда сабетти бошуутуу баскычын баспаңыз.
- Башырылуу камераасынын өйлөкүн багыттуу жатканда этият болнууну: ысыттуу элемент, метал бөлүктөрдүн жәзекте ысык болот.
- Аэргрилде тамак толук башкычай кылышы.
- Алыстан башкаруу же кечитирлип баштоо функцияларын колдонун жатканда дагы Аэргрилинизиң көзөмөлдөп түргүдүй болунуз.
- Майлыу тамак башырып жатканда, Аэргрилден тутун чыгышы мүмкүн. Алыстан башкаруу же кечитирлип баштоо функциясын колдонун жатканында эзгечөң көнүл бурунуз.
- Алыстан башкаруу функциясын бир убакта бир гана адам колдонууну көрсөтүп.
- Кечитирлип баштоо функциясы менен тез бузулучу тамак башырып жатканда этият болунуз (бактериялар пайдада болушу мүмкүн).

#### Электромагниттик талаалар (ЭМТ)

Бул Philips шайманды электромагниттик талаа бионча күчнүнчөгүү стандарттардын жана эрежелердин баарына жооп берет.

#### Кайра иштетүү

- Бул белги бул өнүмдүү кадимкии тиричини таштандырылып менен бирге жок кылгуу болбай түрткүндерин билдирипт (2012/19/EU). (Сүрт 2)
- Электр жана электроникалык өнүмдүрдөрөн өзүнчөн топтоо бионча олкөнчүндүн эрежелерин сактанаңыз. Туура жок кылгуу айлан-чөйрөлөр жана адамдын ден соолугун тэрс таасир этиүүн алды.

#### Кепилдик жана колдоо

Егер маалымат жаңа жөнөмдөрдөн көрек болсо, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) бараккаасына өтүнүз же дүйнөлүк кепилдик баракасынан окуп чыгыңыз.

#### Шайкештик декларациясы

Муну менен, DAP B.V. Аэргриль HD928x 2014/53/EU Директивасынын ылайык көрелип жарылайт. ЕБ шайкештик декларациясынын толук төмөнкүү интернет дареги бионча жеткиликтүү: <https://www.philips.com>. Аэргриль HD928x WiFi модулу менен жабдылган, 2.4Гц 802.11 b/g/n максимальдик чыгышы кубаты 92.9Мвт EIRP.

#### Программа жаңыртуулары

Жаңыртуу - күпүалыгындыз камсыздуу жана Аэргрилиниң менен Колдонмомондудун талаптагыдай иштөөсү үчүн абдан маанилүү. Маал-маалы менен Колдонмо ақыркы программа версиясына автоматтык түрдө жаңыртуулар дайындалат. Аэргрильдөрдөн түрдө жаңыртуулар дайындалат. Мыйнай жаңыртуу 1 минутке чейин созулуп Аэргрилдин экранында жарылганда “—” көрсөтүп. Бул убакта Аэргрилди колдонууга болот.

#### Түзмектүн шайкештиги

Колдонунун шайкештиги жөнүндө көнери маалымат учун App Store'dуго маалыматты караңыз.

#### Заводдук жөндеөлөрө көлтириүү

Аэргрилди заводдук жөндеөлөрө көлтириүү үчүн температура жана үбактын көбөйтүү баскынтарынан бир убакта 10 секунд басып түрүнүз. Ошондо Аэргрилиниң түйнүздүн WiFi тармагында түшшүп жана ақылдуу түзмөгүнүз менен жүпташпай калат.

**ТОЧКИЙ**

#### Мүкаддима

Шуморо барои харид табрик мегүем ве ба Philips хүш омадед! Барои пурра истифода бурдан да дастсигир, ки Philips пешинход мекунад, максулоти худро дар он сабти ном кунед [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Мүхим

Пеш аз истифода будрана дастсогх ин маалумоти мухимро бодиқтак хонед ве баары истинод дар оянда захири кунед.

#### Хатар

- Даастгох бар обарынан даастгох ин маалумоти мухимро бодиқтак хонед ве баары истифода будрана дастсогх ин маалумоти мухимро бодиқтак хонед.
- Барои пешигири зарбай барк да даастгох чеч гуна об дигар мөрөн нағуоред.
- Хамеша кисмикси таркиби пухташуда дар сабад гузоред, то онко бу унсурды гармидинчада тамос нағиранд.
- Ҳамгоми кор кардан даастгох сүрөхүүдөр даромада ве баромада ҳаэрөн нағуоред.
- Тобаро бу равган пур нақунед, зерин метавонада бойиси сүхткүрд.
- Агар аласлак, сими баркы өхүд даастгох осеб дида башад, даастгох истифода нафаред.
- Ҳамгоми кор кардан ҳеч гох да дохили даастгох дастарасонд.
- Ҳеч гох да сабад миқдори хүрөкро, ки аз ҳадди ниҳои дар сабад нишон доду шуда зиёд аст, иловада нақунед.
- Ҳамеша барый болсун кунед, ки гармкүнк өзөд аст ве ҳеч хүрөк да ономамонд.

#### Охож

- Агар сими баркы ҳароф шуда башад, барои пешигири аз хатар оиро бояд Philips, ойнади хидматрасын он өш шахсони ба ин монанды таажисудор иваз кунанд.
- Таажижотто таңху ба васлаки дөвөри заминий пайваст кунед. Ҳамеша барый хосил кунед, ки сими барк да васлаки дөвөри дүрүст чойгир карда шудааст.
- Ин даастгох да истифода ба ваксанги берсанда ё системада алхомдук идоракуни дурдаст пешибини нашудааст.
- Сатххоз дастрас метавонад дар вакти истифода гарм шавад. (Рас. 1)
- Ин даастгох метавонада за чониби күдакони аз 8 сола боло ве шахсондын дөрөн көбүлүпти чысмона, хоссиси өлкөлөй таџрибай кофи ба дониш нашодаты истифода будрана шавад, агар ба онко назорат дастсуга ба истифода бекетарии даастгох дода шуда болан да онко хатархой марбутро фахманы. Күдакон нағиранд ба асбоб бойсун күнчан. Күдакон нағиранд тағайында шигарып күнчанда даастгох да истифода нафаред.
- Ин даастгох метавонада за чониби күдакони аз 8 сола боло ве шахсондын дөрөн көбүлүпти чысмона, хоссиси өлкөлөй таџрибай кофи ба дониш нашодаты истифода будрана шавад, агар ба онко назорат дастсуга ба истифода бекетарии даастгох дода шуда болан да онко хатархой марбутро фахманы. Ҳамгоми кор кардан даастгох сүрөхүүдөр дар махсулоти хүрөкөрөн тайёрланаада кам күнчан.
- Ҳеч гох даастгох кисмикси таркиби сабук өкөнүүдөр бекетарии истифода нафаред.
- Сатххоз дастрас метавонад дар вакти истифода гарм шавад.
- Нигохдорин картошка: Ҳарорат бояд ба навы картошка захирашаада миофобик, башада ве он бояд то 6°C башад, то хатары гирифторшасын ақриламид дар махсулоти хүрөкөрөн тайёрланаада кам күнчан.
- Даастгох дар боло плитаи гази гарм өхүд гази гарм шавад. Ҳеч гох таңхоза даистрасаңыз даистгох да истифода нафаред.
- Нигохдорин картошка: Ҳарорат бояд ба навы картошка захирашаада миофобик, башада ве он бояд то 6°C башад, то хатары гирифторшасын ақриламид дар махсулоти хүрөкөрөн тайёрланаада кам күнчан.
- Агар даастгох бар сатхи гарм дар нигох дар.
- Асбобро дар боло өнездүүк ашып сүхткүрд болан монанди дастархон өнпүрдөн чойгир нақунед.
- Асбобро ба чуз ҳадары дигаре, ки дар ин даастуу тавсиф шудааст, истифода нағиранд ве таңхоза лаевозимоти аслии Philips -ри истифода баред.
- Нигохдор, ки дастгох бе назорат кор күнчан.
- Тоба, сабад ве кохшадаңдан равган ҳамгоми ве баъз да истифода будранын орнада гарм мешавад, Ҳамеша бо ҳөтиёт шавад.
- Ҳамгоме, ки ба махсулоти хүрөкөрөн тамос доранд, пеш аз истифодай аввалини даастгох бодиқтак тоза кунед. Ба дастурхой дастурамал муроҷиат кунед.

#### Охож

- Ин даастгох таңху барои истифодай миқарарии хонавода пешбини шудааст. Он барои истифода дар мүхитке ба монанды ошоханои комардан дар магазох, оффис, фермах, 2.4Гц 802.11 b/g/n WiFi модулу менен жабдылган, 2.4Гц 802.11 b/g/n максимальдик чыгышы кубаты 92.9Мвт EIRP.
- Ин даастгох бар сатхи гарм дар нигох дар.
- Пеш аз вакти кардан даастгох, санчед, ки ош шиддати дар даастгох нишондашда шуда бишдати баркы маҳалли миофобик аст не.
- Сими барк да сатхи гарм дар нигох дар.
- Асбобро дар боло өнездүүк ашып сүхткүрд болан монанди дастархон өнпүрдөн чойгир нақунед.
- Асбобро ба чуз ҳадары дигаре, ки дар ин даастуу тавсиф шудааст, истифода нағиранд ве таңхоза лаевозимоти аслии Philips -ри истифода баред.
- Нигохдор, ки дастгох бе назорат кор күнчан.
- Тоба, сабад ве кохшадаңдан равган ҳамгоми ве баъз да истифода будранын орнада гарм мешавад, Ҳамеша бо ҳөтиёт шавад.
- Ҳамгоме, ки ба махсулоти хүрөкөрөн тамос доранд, пеш аз истифодай аввалини даастгох бодиқтак тоза кунед. Ба дастурхой дастурамал муроҷиат кунед.

#### Охож

- Ин даастгох таңху барои истифодай миқарарии хонавода пешбини шудааст. Он барои истифода дар мүхитке ба монанды ошоханои комардан дар магазох, оффис, фермах, 2.4Гц 802.11 b/g/n WiFi модулу менен жабдылган, 2.4Гц 802.11 b/g/n максимальдик чыгышы кубаты 92.9Мвт EIRP.
- Ин даастгох бар сатхи гарм дар нигох дар.
- Пеш аз вакти кардан даастгох, санчед, ки ош шиддати дар даастгох нишондашда шуда бишдати баркы маҳалли миофобик аст не.
- Сими барк да сатхи гарм дар нигох дар.
- Асбобро дар боло өнездүүк ашып сүхткүрд болан монанди дастархон өнпүрдөн чойгир нақунед.
- Асбобро ба чуз ҳадары дигаре, ки дар ин даастуу тавсиф шудааст, истифода нағиранд ве таңхоза лаевозимоти аслии Philips -ри истифода баред.
- Нигохдор, ки дастгох бе назорат кор күнчан.
- Тоба, сабад ве кохшадаңдан равган ҳамгоми ве баъз да истифода будранын орнада гарм мешавад, Ҳамеша бо ҳөтиёт шавад.
- Ҳамгоме, ки ба махсулоти хүрөкөрөн тамос доранд, пеш аз истифодай аввалини даастгох бодиқтак тоза кунед. Ба дастурхой дастурамал муроҷиат кунед.
- Ин даастгох таңху барои истифодай миқарарии хонавода пешбини шудааст. Он барои истифода дар мүхитке ба монанды ошоханои комардан дар магазох, оффис, фермах, 2.4Гц 802.11 b/g/n WiFi модулу менен жабдылган, 2.4Гц 802.11 b/g/n максимальдик чыгышы кубаты 92.9Мвт EIRP.
- Ин даастгох бар сатхи гарм дар нигох дар.
- Пеш аз вакти кардан даастгох, санчед, ки ош шиддати дар даастгох нишондашда шуда бишдати баркы маҳалли миофобик аст не.
- Сими барк да сатхи гарм дар нигох дар.
- Асбобро дар боло өнездүүк ашып сүхткүрд болан монанди дастархон өнпүрдөн чойгир нақунед.
- Асбобро ба чуз ҳадары дигаре, ки дар ин даастуу тавсиф шудааст, истифода нағиранд ве таңхоза лаевозимоти аслии Philips -ри истифода баред.
- Нигохдор, ки дастгох бе назорат кор күнчан.
- Тоба, сабад ве кохшадаңдан равган ҳамгоми ве баъз да истифода будранын орнада гарм мешавад, Ҳамеша бо ҳөтиёт шавад.
- Ҳамгоме, ки ба махсулоти хүрөкөрөн тамос доранд, пеш аз истифодай аввалини даастгох бодиқтак тоза кунед. Ба дастурхой дастурамал муроҷиат кунед.