

Philips
Têtes de rasage

Produit arrêté

Remplacer par la référence SH71



SH70/60



Remettez votre rasoir à neuf

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatible avec les rasoirs Series 7000.

Facile à utiliser

- Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage
- Têtes de rasage faciles à remplacer
- Remplacez les têtes de rasage en seulement deux étapes
- Remettez votre rasoir à neuf

Compatibilité

- Têtes de rechange pour rasoirs Series 7000

Un rasage de près confortable

- Les lames protègent votre peau et assurent un rasage de près, même sur une barbe de 3 jours

PHILIPS

Points forts

Compatible Series 7000




Les têtes de rechange SH70 sont compatibles avec les rasoirs Series 7000 (S7xxx) et Star Wars SW7700.

Lames GentlePrecision PRO



Notre système de coupe bénéficie d'une technologie de protection de la peau conçue pour couper uniquement les poils, en évitant la peau. Les lames en forme de V repoussent la peau, pour un rasage de près tout en douceur, même sur une barbe de 3 jours.

Indicateur de remplacement



Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.

Facile à remplacer



1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
2. Retirez la fixation en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Retirez les têtes de rasage usagées et insérez soigneusement les têtes de rechange ; veillez à ce que les têtes soient parfaitement alignées avec leur support.
4. Remplacez la fixation et fixez-la en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Lorsque vous fermez la tête de rasage correctement, vous entendez un clic.

Comment réinitialiser votre rasoir



Une fois les têtes de rasage remplacées, vous pouvez réinitialiser le témoin de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 7 secondes. Si vous ne le faites pas, le voyant de remplacement s'éteindra automatiquement au bout de 9 rasages.

Remettez votre rasoir à neuf



Pour retrouver des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.

Caractéristiques

Têtes de rasoir

- Adapté aux types de produits: Rasoir Series 7000 (S7xxx)
- Têtes de rasage améliorées: Modèle SH70 remplacé par le SH71

Nettoyage

- Utilisation: Utilisez le spray nettoyant HQ110

