

Philips  
Halterung für Rasierer

für Rasierer S7xxx-S9xxx

CP9059/01

Ein Gestell, in dem Sie die Scherköpfe befestigen können.

Registerkarte "Technische Daten" öffnen, um passendes Produkt zu prüfen

Der Scherkopfhalter hält die Scherköpfe an ihrem Platz. Haben Sie Ihren aktuellen Scherkopf verloren oder ist er defekt, der Rest Ihres Gerätes ist jedoch einwandfrei?

Bestellen Sie hier einen neuen Halter!

**Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

**PHILIPS**

## Daten

### Ersatzteil

- Eignet sich für Produkttypen: S7310, S7311, S7320, S7370, S7510, S7520, S7530, S7550, S7710, S8950
- Eignet sich für die Produkttypen: S9021, S9031, S9041, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9311, S9321, S9371, S9511, S9521, S9522, S9531, S9711, S9712, S9721, S9731, S9911

- Kompatibel mit der Produktfamilie: S7310, S7320, S7371, S7510, S7521, S7522, S7530, S7550, S7720, S7920, S8860, S8880, S8980
- Funktioniert mit folgenden Produkten: S7720, S7780, S7920, S7310, S7312, S7330, S7510, S7520, S7540, S7550, S8860

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2024-01-14

Version: 6.6.1

EAN: 87 10103 70803 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)