

Philips  
Reinigungsstation



AC52

## Kabellose Reinigungsstation

Passt nur auf neue Modelle mit eckigen Scherköpfen

Es dauert nur eine Minute, um Ihren Rasierer wie neu zu halten. Schalten Sie den Rasierer im Quick Clean Pod ein, um den Rasierer zu reinigen und zu ölen, damit er länger optimal funktioniert.

### Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

**PHILIPS**

## Daten

### Ersatzteile

- Eignet sich für die Produkttypen: S5579/50, S5579/69, S5584/50, S5584/57, S5584/62, S5586/66, S5880/50, S5884/50, S5884/69, S5885/69, S5887/50, S5887/69, S5898/50, S5898/79, S7782/50, S7782/53, S7783/55, S7783/59, S7783/63, S7783/78, S7786/50, S7786/55, S7786/59, S7788/55,

S7788/59, S7882/54, S7882/55, S7885/50, S7885/55, S7885/63, S7886/55, S7886/58, S7886/63, S7886/78, S7887/58, S7887/63, S7887/78, S8692/55, S8697/55, S9974/55, S9974/63, S9975/55, S9976/55, S9976/63, S9980/59, S9980/74, S9982/55, S9982/59, S9983/55, S9985/50, S9986/55, S9986/58, S9986/59, S9986/63, S9987/55, S9987/59

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2023-09-21

Version: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)