

Philips Shaver series 7000,
5000
Ersatz-Scherköpfe

SteelPrecision Klingen

Passend für S7000
Passend für abgewinkelte S5000
Nicht kompatibel mit älteren
S5000

SH71/50



So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für eine optimale Leistung

In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.

Eine gründliche Rasur

- Leistungsstark bei jedem Durchgang

Einfache Bedienung

- Ersetzen Sie die Scherköpfe für eine 100 %-ige Leistung
- Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen

Kompatibilität

- Kompatibel mit allen S7xxx und abgewinkelten S5xxx

PHILIPS

Ersatz-Scherköpfe

SteelPrecision Klingen Passend für S7000, Passend für abgewinkelte S5000, Nicht kompatibel mit älteren S5000

Daten

Scherköpfe

- Eignet sich für Produkttyp:: Für Rasierer Serie 7000, Für abgewinkelte 5000-Modelle
- Scherköpfe pro Packung: 3

Consumer Trade Item

- Height: 10.8 cm
- Width: 2.4 cm
- Length: 9.9 cm
- Net weight: 0.00874 kg
- Gross weight: 0.03174 kg

- GTIN: 8710103944119
- Country of origin: NL
- Harmonized system code: 85109000

Außenkarton

- Height: 11.7 cm
- Width: 8.1 cm
- Length: 10.5 cm
- Net weight: 0.02622 kg
- Gross weight: 0.12282 kg
- GTIN: 18710103944116

SH71/50

Besonderheiten

Kompatibel mit S7000 und S5000




Die SH71 Ersatz-Scherköpfe sind mit allen Shaver series 7000 (S7xxx) und der abgewinkelten Produktreihe 5000 (S5xxx) kompatibel. Sie sind nicht kompatibel mit der abgerundeten Series 5000, bei denen stattdessen SH50 Ersatz-Scherköpfe verwendet werden.

SteelPrecision Klingen



Mit bis zu 90.000 Schneidebewegungen pro Minute rasieren die SteelPrecision Klingen gründlich und schneiden in einem Zug mehr Haare*. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und wurden in Europa hergestellt.

Einfaches Ersetzen



1. Drücken Sie die Entriegelungstasten und nehmen Sie den Scherkopf ab. 2. Drehen Sie die Ringe gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie. 3. Entfernen Sie die alten Scherköpfe und setzen Sie die Ersatz-Scherköpfe ein (die Führungen sollten genau auf die Vorsprünge passen). 4. Setzen Sie die Ringe wieder auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrasten. 5. Setzen Sie den Scherhalter wieder ein und schließen Sie ihn.



Ausstellungsdatum
2024-07-13

Version: 5.5.1

EAN: 87 10103 94411 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Getestet im Vergleich zu Philips Series 3000.