

Philips Pedi Advanced
Embout pédicure
électrique

Bord fin ultra précis

Disque rotatif
Étanche
Sans fil et rechargeable



BCR430/00

Des pieds doux du talon aux orteils

Disque de haute précision

Philips Pédicure Advanced vous laisse les pieds doux, du talon jusqu'aux orteils. Son disque rotatif unique et le design de sa poignée vous permettent d'éliminer avec douceur et précision les durillons, du talon jusqu'aux orteils, en toute simplicité.

Une peau nette

- Respecte la peau

Utilisation simple et sans effort

- Disque rotatif unique pour des pieds tout doux du talon aux orteils
- Utilisable sur peau sèche ou humide, sous la douche ou en dehors
- Design de la poignée récompensé
- Rechargeable

Résultat durable

- Sélectionnez la vitesse qui vous convient
- Pour des résultats optimaux, remplacez le disque tous les 6 mois.

PHILIPS

Embout pédicure électrique
Bord fin ultra précis Disque rotatif, Étanche, Sans fil et rechargeable

BCR430/00

Points forts

Disque rotatif unique



Le disque unique de recharge avec bord fin ultra-précis vous laisse les pieds lisses, du talon jusqu'aux orteils. Le disque rotatif et le bord précis vous permettent d'éliminer facilement les durillons en douceur, quelle que soit la taille de la zone.

Respecte la peau



Respecte la peau grâce au corindon minéral naturel du disque.

Design de la poignée récompensé



Le design ergonomique récompensé vous permet d'atteindre facilement vos talons et vos orteils.

À sec ou avec de la mousse



À utiliser sur peau sèche ou humide

Rechargeable



Philips Pédicure Advanced est rechargeable pour vous éviter la corvée de remplacement des piles. La batterie se recharge entièrement en 1,5 h, et permet 40 minute d'autonomie. Vous pouvez également opter pour la charge rapide permettant une séance complète pour 10 min de charge.

2 vitesses d'utilisation



Vitesse 1 pour une élimination ultra-efficace des durillons. Vitesse 2 pour éliminer en douceur les durillons.

Remplacez le disque tous les 6 mois



Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous recommandons de remplacer le disque tous les 6 mois.

Caractéristiques

Accessoires

- Brossette de nettoyage
- Disque rotatif précis

Alimentation

- Rechargeable
- Charge: 1h30 de charge
- Charge rapide: Temps de charge de 15 minutes
- Autonomie: jusqu'à 40 min

Spécificités techniques

- Nombre de disques: 1

Caractéristiques

- Réglages de vitesse: 2 réglages

Entretien

- 2 ans de garantie

Facile d'utilisation

- Manche: Ergonomique
- Sans fil
- Indicateur d'autonomie: Chargement de la batterie, Batterie pleine, Batterie faible
- Utilisable à sec ou avec de la mousse



Date de publication
2024-03-02

Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 82552 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com