

Philips OneBlade Pro
Socle de charge



CP1771

une pièce de votre OneBlade

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce socle vous permet de charger efficacement votre appareil et de le ranger lorsque vous ne l'utilisez pas.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièces de rechange

- Adapté aux types de produits: QP6550, QP6551,

QP6650, QP6651



Date de publication
2024-03-26

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com