

Philips 9000 series  
Soporte

Solo se ajusta a los modelos más  
antiguos: S5000, S7000 y S9000.

CP1405



## Soporte para el dispositivo de afeitado

Encuentra productos a juego en las especificaciones

No es un soporte de carga, se utiliza desenchufado para guardar la afeitadora en posición vertical.

### **Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

**PHILIPS**

# Especificaciones

## Pieza de repuesto

• Se ajusta al tipo de afeitadora:: S7310, S7311, S7320, S7340, S7350, S7360, S7370, S7371, S7510, S7520, S7521, S7522, S7530, S7550, S7560, S7561, S7710, S7720, S7730, S7740, S7780, S7920, S7921, S7980, S8860, S8870, S8880, S8950, S8960, S8980, S9031, S9041, S9051, S9090, S9091, S9111, S9112, S9131, S9151, S9161, S9171, S9181, S9185, S9186, S9211, S9311, S9521, S9531, S9551, S9552, S9711, S9721, S9732, S9733, S9741, S9751, S9781, S9911, SVV5700, SVV5710, SVV5720, SVV6700, SVV6710, SVV9700, S5672, S5008, S5010, S5011, S5013, S5015, S5040, S5050, S5051, S5070, S5071, S5072, S5073, S5074, S5075, S5076, S5077, S5078, S5079, S5080, S5081, S5082, S5083, S5085, S5086, S5090, S5091, S5095, S5100, S5110, S5120, S5130, S5140, S5150, S5205, S5210, S5211, S5212, S5213, S5214, S5215, S5216, S5230, S5231, S5240, S5250, S5251, S5252, S5270, S5271, S5272, S5273, S5290, S5310, S5320, S5330, S5340, S5351, S5355, S5360, S5361, S5370, S5380, S5390, S5391, S5395, S5396, S5397,

S5400, S5420, S5510, S5520, S5530, S5540, S5550, S5551, S5560, S5570, S5571, S5572, S5580, S5590, S5600, S5610, S5620, S5630, S5640, S5650, S5651, S5660, S5670, S5680

• Aptos para los modelos de producto:: S5013/26, S5050/64, S5100/06, S5110/04, S5110/06, S5130/06, S5140/26, S5150/26, S5240/06, S5250/06, S5370/26, S5400/06, S5400/26, S5420/06, S5420/12, S5420/59, S5510/37, S5510/45, S5520/45, S5530/06, S5550/06, S5550/10, S5550/44, S5570/66, S5572/06, S5572/10, S5600/41, S5610/41, S5620/12, S5630/12, S5630/41, S5630/45, S5650/41, S5650/45, S5672/12, S5672/26, S7310/12, S7370/12, S7510/41, S7520/41, S7520/50, S7530/50, S7710/33, S7720/31, S7720/33, S7920/65, S9041/12, S9041/43, S9090/43, S9111/31, S9111/41, S9111/43, S9151/31, S9151/41, S9161/31, S9161/41, S9171/31, S9171/69, S9211/12, S9211/26, S9211/31, S9211/41, S9511/31, S9511/41, S9531/26, S9531/31, S9551/23, S9551/31, S9551/63, S9711/31, S9721/31, S9911/10

# Destacados

## Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de emisión  
2023-03-24

Versión: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)