

Philips
Unité de rasage

Produit arrêté
Remplacer par la référence SH70

RQ12/60



Modèle RQ12 remplacé par le SH70

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage.

Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.

Facile à utiliser

- Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage
- Têtes de rasage faciles à remplacer
- Remettez votre rasoir à neuf

Compatibilité

- Unité de rasage de rechange pour rasoirs SensoTouch 3D

Rasage précis en un seul passage

- Guide les poils pour un rasage de près grâce aux lames V-Track
- Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable
- Soulève les poils pour un rasage de près confortable

PHILIPS


Points forts

Compatible SensoTouch 3D



L'unité de rasage RQ12 est compatible avec les rasoirs SensoTouch 3D (RQ12xx) et arcitec (RQ10xx).

Lames V-Track Precision



Les lames brevetées V-Track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, tout en préservant votre peau.

Têtes ContourDetect 8 directions


Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.

Système Super Lift&Cut




Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.

Facile à remplacer



Changez facilement de tête de rasage grâce au système de clipsage et déclipsage.

Comment réinitialiser votre rasoir



Les rasoirs Philips dernière génération incluent un indicateur de remplacement qui vous prévient quand les têtes de rasage doivent être changées. Une fois que vous les avez remplacées, vous pouvez réinitialiser l'indicateur en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 5 secondes. Dans le cas contraire, l'indicateur de remplacement s'éteint automatiquement après 9 rasages successifs.

Remettez votre rasoir à neuf



Pour retrouver des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.

Caractéristiques

Têtes de rasoir

- Adapté aux types de produits: arcitec (RQ10xx), SensoTouch 3D (RQ12xx)
- Têtes de rasage améliorées: Modèle RQ12 remplacé par le SH70
- Important: Si le modèle SH70 est également en rupture de stock, aucun remplacement n'est malheureusement disponible. Le SH71 n'est pas compatible avec les rasoirs SensoTouch (RQ12xx) ou Arcitec (RQ10xx).



Date de publication
2022-09-08

Version: 13.13.1

EAN: 08 71010 37020 92

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com