

Philips
Aufbewahrungstasche

CP0831



Eine Tasche zur praktischen Aufbewahrung Ihres Geräts.

Mit dieser Tasche können Sie Ihr Gerät praktisch aufbewahren und Ordnung halten. Bewahren Sie das Gerät sowie seine Zubehörteile für eine optimale Wartung trocken in der Aufbewahrungstasche auf.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit Rasierertyp:: RQ338, RQ350, RQ352, RQ360, RQ361, RQ370, RQ371, S1100,

S1110, S1150, S1300, S1310, S1320, S1510, S1520, S1560, S1570, S3110, S3120, S3130, S3310, S3350, S3510, S3520, S3560, S3570, S3580

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-04-07

Version: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com