

# PHILIPS

Våd og tør elektrisk shaver

Shaver series 5000

MultiPrecision-knivsystem

Flekshoveder med 5 retninger

SmartClick-præcisionstrimmer



S5550/06



## Ren og tæt, hurtig barbering

Giver 10 gange bedre beskyttelse i forhold til et almindeligt skær\*

Shaver Series 5000 gør dig hurtigere klar om morgenen takket være et hurtigt MultiPrecision-skærsystem og fuldt vaskbare hoveder.

### Nem at anvende

- 50 minutters ledningsfri barbering
- 1 times opladningstid
- Batteriindikatorer med 3 niveau og rejselåsindikatorer
- 2 års garanti, spænding i hele verden og udskiftelige skær
- Shaveren kan skylles ren under vandhanen

### En behagelig barbering

- Barber gennem tætte dele af skægget med 20% højere effekt

### Et komfortabelt og tæt resultat

- En afrundet hovedprofil glider jævnt og beskytter huden
- Få en behageligt tør barbering eller en forfriskende våd barbering med Aquatec
- Knivene løfter og skærer lange og korte hår, så du får en hurtig barbering
- Hovederne bøjer i 5 retninger, hvilket giver en hurtig og tæt barbering

### Få mest muligt ud af din barbermaskine

- Trimmer til at klikke på til perfekt trimning af overskæg og bakkenbarter

## Vigtigste nyheder

### System, der beskytter huden



Tæt barbering uden rifter og snitsår. MultiPrecision-knivsystemet med afrundet hovedprofil glider jævnt hen over og beskytter samtidigt huden.

### Aquatec Wet & Dry



Vælg, hvordan du foretrækker at barbere dig. Med forseglingen Aquatec Wet & Dry kan du vælge en hurtig, men behageligt tør barbering. Eller du kan vådbarbere, med sæbe eller skum, selv under bruseren.

### Turbo+-tilstand



Foretag en endnu hurtigere barbering gennem tætte dele af dit skæg med de 20% ekstra effekt, du får ved at aktivere Turbo+ funktion.

### MultiPrecision-knivsystem



Få en barbering, der er hurtig og tæt. Vores MultiPrecision knivsystem løfter og klipper alt hår og resterende skægstubbe – alt sammen i nogle få strøg.

### Flekshoveder med 5 retninger




Flekshoveder med 5 retninger og 5 uafhængige bevægelser sikrer en tæt hudkontakt for en hurtig og tæt barbering selv på halsen og kæbelinjen.

### Åbnes med et enkelt tryk



Åbn bare skærhovederne, og skyl dem grundigt under vandhanen.

### LED-display



Det intuitive display viser relevante oplysninger, som gør dig i stand til at få den bedste ydeevne ud af din barbermaskine:

Batteriindikator med 3 niveauer - indikator for rensning - indikator for lavt batteriniveau - indikator for udskiftning af hovedet - rejselåsindikator

### 50 minutters ledningsfri barbering



Du får 50+ minutters brugstid, hvilket er cirka 17 barberinger, på en times opladning. Denne shaver fungerer kun i ledningsfri tilstand.

### 1 times opladningstid



Du kan barbere dig i længere tid med hver opladning takket være vores kraftfulde, energieffektive og holdbare litiumionbatteri. Foretag en lynopladning i 5 minutter, så har du nok strøm til én barbering.

### SmartClick-præcisionstrimmer

Klik på vores hudvenlige præcisionstrimmer for at style dit udseende. Den er ideel til vedligeholdelse af dit overskæg og trimning af dine bakkenbarter.

# Specifikationer

## Tilbehør

**SmartClick:** Præcisionstrimmer

## Strøm

**Automatisk spændingstilpasning:** 100–240 V

**Opladning:** Fuld opladning på 1 time, Hurtig opladning på 5 min. til 1 barbering

**Batteritype:** Litiumion

**Driftstid:** 50 min. / 17 barberinger

**Standby-forbrug:** 0,1 W

**Maks. strømforbrug:** 9 W

## Design

**Håndgreb:** Ergonomisk greb og håndtering

**Farve:** Severum - super nova-sølv

## Service

**Udskiftningsskær:** Udskiftes hvert 2. år med SH50

**2 års reklamationsret**

## Barberingsresultat

**Konturfølgende:** Flekshoveder med 5 retninger

**SkinComfort:** System, der beskytter huden, AquaTec Wet & Dry

**Barberingssystem:** MultiPrecision-knivsystem, Super Lift&Cut

**Turbo+-tilstand:** Barbering med 20 % ekstra energi

## Brugervenlig

**Rengøring:** Vaskbar

**Display:** 3-niveau-batteriindikator, Indikator for lavt batteriniveau, Opladeindikator, Rengøringsindikator, Indikator for udskiftning af skær, Rejselåsindikator

**Betjening:** Trådløs brug, Tag stikket ud af stikkontakten før brug

